

ПАСПОРТ

МАШИНКА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ



JAS-0010 Машинка плоскошлифовальная пневматическая
9000 об/мин., 93x132 мм



①



При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха. Для снижения воздействия вибрации на руку - перчаток с виброгасящим эффектом.



6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей.

Срок хранения не ограничен.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.



Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.

③

1. Общие сведения и назначение

Пневматическая плоскошлифовальная машинка JONNESWAY® предназначена для проведения шлифовально-зачистных работ на непрофилированных труднодоступных поверхностях по материалам различной твердости в мастерских, цехах и производственных помещениях, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 кг/см² или компрессором, необходимой мощности и производительности, в температурном диапазоне от +20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.



Для нормальной работы пневматического инструмента JONNESWAY® воздушная магистраль должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влагоотделителем и лубрикатором.

2. Спецификация

Код	JONNESWAY №	Наименование
48393	JAS-0010	Машинка плоскошлифовальная пневматическая 9000 об/мин., 93x132 мм

3. Технические характеристики

Размер подушки рабочей поверхности, мм	93-132	Расход воздуха, средний, л/мин	257
Частота свободного вращения, об/мин	9000	Штуцер подключения, дюйм	1/4
Давление в магистрали, макс, атм.	6.3	Диаметр воздушного шланга, дюйм/мм	3/8/10
Диаметр орбиты, мм	3	Вес, кг	0.8

4. Комплектация

- 4.1 Машинка плоскошлифовальная пневматическая.....1 шт.
- 4.2 Масленка с лубрикаторным маслом.....1 шт.
- 4.3 Гарантийный талон/краткая инструкция на русском языке.....1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы необходимо прикрутить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия. Для этого нанесите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали на входе (не более 6,3 атм. (кг/см²) при включенном инструменте), при работе с шлангом длиной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить.



Используйте только специализированное лубрикаторное масло для пневматического инструмента. Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку пневматической шлифовальной орбитальной машинки.

Закрепите на подушке выбранную насадку. Насадки, применяемые для данного инструмента, состоят из двух частей, при установке следите за тем, чтобы части не заходили друг на друга, это повредит обработке. По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить инструмент от шланга, слить образовавшуюся эмульсию из рукоятки изделия.

②



JONNESWAY

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МАШИНКА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П. _____

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны _____

Покупатель: _____

Продавец: _____

06.2020

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD
6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan
«Джонсвей Интерпрайс Ко., Лтд»
6F-9 №51 Сек 2 Кейлунг Рд Тайпей П.О. Бокс 48-582 Тайвань

Импортер: ООО «ПРОФТУЛС»
125438, Москва, ул. Автомоторная, д.8, этаж 2, комн. 12
тел: +7(499)705-92-89

④