

**МЕГЕОН** 20240



## **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ-ТЕРМОМЕТР**



**руководство  
пользователя**

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

## СОДЕРЖАНИЕ

Специальное заявление.....	2
Введение.....	2
Особенности.....	2
Советы по безопасности.....	3
Перед первым использованием.....	4
Внешний вид и органы управления.....	4
Дисплей.....	5
Инструкция по эксплуатации.....	5
Типовые неисправности и способы их устранения.....	8
Меры предосторожности.....	8
Технические характеристики.....	9
Уход и хранение.....	9
Особое заявление.....	9
Срок службы.....	10
Гарантийное обслуживание.....	10
Комплект поставки.....	10

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ  
ОСОБОЕ  
ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО  
ПОВРЕЖДЕНИЕ  
ПРИБОРА

## СТАНДАРТЫ



## СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

## ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 20240 – многофункциональный настольный прибор, совмещающий в себе термометр, часы, календарь, будильник. Благодаря применению современной элементной базы были добавлены функция «напоминка» и функция «дремать». Возможность выбора мелодий не оставит равнодушным никого. Современный дизайн и небольшие размеры позволят часам отлично вписаться в любой интерьер.

## ОСОБЕННОСТИ

- Часы и календарь;
- Термометр;
- Встроенный будильник;
- 8 мелодий для будильника;
- Встроенный таймер;
- Функция «напоминка»
- Функция повтора будильника «дремать»;
- Функция принудительного включения звукового сигнала.
- Современный дизайн;

## СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности, чтобы избежать случайного травмирования, правильно и безопасно использовать прибор обязательно изучите в настоящем руководстве предупреждения и правила использования данного прибора.

- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейки и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, извлечь батарейки и выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.

- Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.

- Не используйте прибор, если есть сомнение в его правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр «МЕГЕОН»

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- После приобретения прибора МЕГЕОН 20240 рекомендуется проверить прибор и упаковку на отсутствие механических повреждений и следов влаги. При обнаружении повреждений упаковки, сохраните её до тех пор, пока изделие не пройдет полную проверку.

- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин и сколов. Проверьте комплектацию прибора. При обнаружении дефекта или несоответствия комплектации – верните изделие продавцу.

- Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов в процессе эксплуатации.

## ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Крышка батарейного отсека.
- 2 Отверстие кнопки **СБРОС**.
- 3 Кнопка **UP**.
- 4 Кнопка **DOWN**.
- 5 Кнопка **SET**.
- 6 Кнопка **ALARM**.
- 7 Кнопка **MODE**.



## ДИСПЛЕЙ

- 1 Поле отображения времени.
- 2 Значок **TIME**.
- 3 Поле отображения температуры.
- 4 Единица измерения температуры  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- 5 День недели
- 6 Номер месяца и дата
- 7 Значок **AM/PM**
- 8 Значок будильника **ALARM**
- 9 Значок **TIMER**
- 10 Значок «дремать» **Zz**
- 11 Значок **((••))**



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЗАМЕНА/УСТАНОВКА БАТАРЕЙ.

Используя отвертку с крестовым шлицом, открутите винт на задней части корпуса. Аккуратно откройте крышку и установите/замените батарею. Закройте крышку и закрутите фиксирующий винт. Не прилагайте значительных усилий – это может привести к повреждению корпуса.

### УСТАНОВКА ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ.

- Кратковременно нажмите кнопку **MODE**.
- Используя кнопку **UP** и **DOWN** выберите требуемый формат отображения времени: 24-х часовой **24Hr** или 12-и часовой **12Hr**. По истечении одной минуты прибор перейдет в режим отображения времени. Для принудительного выхода из режима установки формата времени нажмите кнопку **MODE** 4 раза.

### УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ.

- Кратковременно нажмите кнопку **MODE**.
- Для входа в режим установки временно нажмите кнопку **SET**.
- Используйте кнопки **UP** и **DOWN** для изменения параметра.
- Для перехода к следующему разделу нажимайте кнопку **SET**.

Порядок следования настроек: часы ► минуты ► год ► месяц ► число

- По истечении одной минуты прибор перейдет в режим отображения времени. Для принудительного выхода из режима установки формата времени нажмите кнопку **MODE** 4 раза.

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА.

- Для установки будильника нажмите два раза кнопку **MODE** или временно нажмите кнопку **ALARM**. На дисплее отобразятся текущие установки времени будильника. Если будильник выключен на дисплее отобразится --:--.

- Для изменения установок будильника кратковременно нажмите кнопку **SET**.

Порядок следования настроек: часы ► минуты ► мелодия

- Используя кнопки **UP** и **DOWN** установите необходимое время.

- Для отключения будильник дважды нажмите кнопку **SET** на дисплее отобразится --:-- .

- Кратковременно нажмите кнопку **MODE**. Будильник будет выключен.

- Для выключения звукового сигнала нажмите любую кнопку.

- Для включения функции повтора (дремать) кратковременно нажмите кнопку **UP**. При этом на экране появится значок **Zz**, а будильник сработает повторно через 4 минуты.

### **УСТАНОВКА «НАПОМИНАЛКИ».**

- Три раза нажмите кнопку **MODE**.

- Кратковременно нажмите кнопку **SET**.

- Используйте кнопки **UP** и **DOWN** для изменения параметра.

- Для перехода к следующему разделу нажимайте кнопку **SET**.

- Порядок следования настроек: часы ► минуты ► год ► месяц ► число

- «Напоминка» активна только при включенном будильнике.

### **ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.**

Для переключения между единицами измерения °C/°F в режиме отображения времени кратковременно нажмите кнопку **SET**.

### **УСТАНОВКА ТАЙМЕРА.**

- Для установки таймера 4 раза нажмите кнопку **MODE**. При этом на дисплее появится значок **TIMER**.

- Кратковременно нажмите кнопку **SET** и используя кнопки **UP** и **DOWN** установите время таймера.

Порядок следования настроек: часы ► минуты

- Кратковременно нажмите кнопку **SET** и начнется обратный отчет. Секунды будут отображаться в нижнем правом углу (поле отображения температуры).

- Для выключения звукового сигнала нажмите любую кнопку.

### РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

- Для включения звукового сигнала кратковременно нажмите кнопку **DOWN** при этом на дисплее появится значок ((••)). Для выключения - повторно нажмите кнопку **DOWN**.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	Точность	Разрешение
0°C ... +50°C	± 1°C	0,1°C
32°F... +122°F	± 1,8°F	0,1°F

## ФУНКЦИИ

Единицы измерения температуры	°C/°F
Календарь	месяц/день/число
Режим отображения часов	12ч/24ч
Будильник	чч:мм
Таймер	чч:мм
Функция «напоминалка»	чч:мм/число/месяц/год
Дополнительные	Функция «дремать» Ручное включение воспроизведения мелодии
Питание	3В (2 батарейки по 1,5В) тип LR54/AG10
Условия эксплуатации	Температура: 0 ... +50°C Относительная влажность: не более 85%
Условия хранения	Температура: -20...+60°C Влажность: не более 85% без выпадения конденсата
Габаритные размеры	72 x 63 x 14мм
Вес (с батарейками)	49г



## ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Прибор не включается	Полностью разряжены батарейки	Замените батарейки
Прибор не включается	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Уменьшились углы обзора ЖК-дисплея	Разряжены батарейки	Замените батарейки

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Если при включении (после замены батарей) изделие не работает, проверьте правильность установки батарей. Откройте крышку батарейного отсека на оборотной стороне прибора и убедитесь, что символы «+» и «-» на батарейках соответствуют символам «+» - «-» в отсеке.

• При снижении точности измерений или нарушении работоспособности изделия рекомендуется заменить батарейки.

• Иллюстрации дисплея с данными приведены исключительно для описания прибора.

• Удалите батареи из изделия в период длительного хранения.

• Это позволит избежать повреждение прибора вследствие вытекания электролита.

• Не оставляйте разряженные батареи в изделии.

• Не подвергайте изделие воздействию значительных механических усилий.



**ВНУТРИ ПРИБОРА  
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КОНЕЧНЫМ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**

## ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



## УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса и в местах с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур ( $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ), влажности ( $\geq 85\%$ ) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Часы-термометр МЕГЕОН 20240- 1шт;
- 2 Батарейки LR54/AG10 (установлены в прибор) – 2шт.;
- 3 Руководство по эксплуатации - 1 экз;
- 4 Гарантийный талон - 1 экз.



**МЕГЕОН**  
**20240**



[WWW.MEGEON-PRIBOR.RU](http://WWW.MEGEON-PRIBOR.RU)



**+7 (495) 666-20-75**



[INFO@MEGEON-PRIBOR.RU](mailto:INFO@MEGEON-PRIBOR.RU)

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.