

**ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ, НАЛОБНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ, С ЗАРЯДКОЙ ОТ СЕТИ 220В, ТОРГОВОЙ МАРКИ «FERON», СЕРИИ
(ТИПЫ): TH, TL
МОДЕЛИ: TH2293, TH2294, TH2295**

1. Описание

- Светодиодный аккумуляторный фонарь FERON TH2293/TH2294/TH2295 может использоваться в туристических походах, в загородных поездках, для освещения при отключении электропитания и т.д.
- Встроенная вилка для включения в электрическую сеть позволяет обходиться без длинных проводов и дополнительных адаптеров.
- Фонарь предусматривает защиту от избыточного перезаряда аккумулятора, что позволяет продлить срок его службы.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ФОНАРЯ



- Штепсельная вилка
- ВКЛ\ВЫКЛ выключатель
- Индикатор зарядки
- Светодиоды

2. Технические характеристики:

Модель	TH2293	TH2294	TH2295
Допустимое значение сетевого напряжения		110/220В 50/60Гц	
Тип аккумулятора		Свинцово-кислотный	
Емкость аккумулятора	4В/0.5 А*Ч	4В/0.8 А*Ч	2x4В/0.5 А*Ч
Источник света	4 LED	7 LED	15 LED
Время подзарядки		Не менее 15 часов	
Продолжительность работы(максимум)		6 часов	
Дальность	30м	50м	100м
Рабочая температура		0-40°C	
Степень защиты от пыли и влаги		IP20	
Габаритные размеры	133x67x67мм	153x78x80мм	185x97x100мм

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

3. Заряд аккумулятора

- Перевести фонарь в положение выключен.
- При помощи рычажка на задней части фонаря, выдвинуть штепсель.
- Вставить фонарь в розетку.
- Красный светодиод будет сигнализировать о процессе подзарядки аккумулятора.

4. Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь открыть фонарь самостоятельно. Замену аккумулятора должны производить только специалисты.
- Прибор заряжается в выключенном состоянии. Зарядка включенного прибора приводит к перегоранию электрической схемы и выходу прибора из строя.
- Во время хранения периодически заряжайте фонарь, не реже одного раза в три месяца.

5. Эксплуатация

Для включения фонаря сдвиньте переключатель вперед, для отключения переведите его в обратное положение.

6. Хранение

Фонари хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

7. Транспортировка

Фонари в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

8. Утилизация

Фонарь утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

9. Сертификация

Производка сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

10. Информация об изготовителе и дата производства.

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, №.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Мингуан Роуд, Цзяншан Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроник Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюаи, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China / Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

11. Гарантийные обязательства

- Гарантия на фонарь составляет 1 год (12 месяцев) с момента продажи.
- Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.
- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца часть гарантийных обязательств.
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.
- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной

инструкции.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.

