Устранение неполадок

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Меры к устранению				
Домкрат не опускается полностью	А		В		
Домкрат не опускает груз		Б			
Домкрат не поднимается на максимальную высоту	А			Г	
Домкрат опускается под воздействием груза	А	Б			
Домкрат не поднимает груз		Б		Г	Д

А. В системе воздух (см. «Удаление воздуха из системы»).

Б. Неплотно закрыт перепускной клапан. Закройте перепускной клапан плотнее (но не сорвите его).

В. Возвратная пружина подъемной платформы может быть сломана или не закреплена. Замените пружину.

⚠ ВНИМАНИЕ

Данную работу рекомендуется проводить в сервисном центре.

Г. Низкий уровень рабочей жидкости в домкрате. Добавьте рабочую жидкость (см. «Замена или добавление рабочей жидкости»).

Д. Перегрузка. Уменьшите нагрузку на домкрат.

Примечание: в силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний и состояние критического отказа не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к приведенной выше таблице. Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей, а также о критическом отказе оборудования сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

KRAFTOOL I/E GmbH Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Böblingen, DEUTSCHLAND

ПИЖМЫ 1 СОД ОРОК ГОДНОСТИ 10 ВЕТ ТРАНСПОРТИРОВКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СТРУНА ОЧИСТИТЬ ТАМ ИЕМ ИЕМ ДЕНЬ ИЕДЕЛЕ В КОТОРЫХ ЕЩЁ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. СО-ДЕРЖИТЕ ДОМКРАТ ЧИСТОЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СИЛОЙ ТЯЖЕСТИ ТАМ ЖЕ ЖЕ ДЕТАЛЕЙ ДОМКРАТА. КОГДА ДОМКРАТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОРШЕНЬ И ГЛЕТЕНЕЙ НАСОСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОИСХОДИТ ИСПАРЕНИЕ СМАЗКИ. ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОРРОЗИИ И НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ ДОМКРАТА. ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ МАТЕРИАЛ СТАЛЬ, ПЛАСТИК, ИЕГО ПОВЕРХОЖНЫЙ ИЕМИ ГОСТ, ОС ОМИН ТЕЛЕМИЯ ЗАЕЛЕНЛЕ ОТ ГОЛОЛИЕ ЧАЛЬ ЕЛЕ ЕЛЕ ЕЛЕ