ООО Я Ярпожинвест

Тел.: (4852) 67-96-01 (многоканальный)

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ЗАКАЧНОЙ

КБ03

ОП-3(з) АВСЕ-01, ОП-3(з) ВСЕ-02, ОП-4(з) АВСЕ-01, ОП-4(з) ВСЕ-02, ОП-5(з) АВСЕ-01, ОП-5(з) ВСЕ-02, ОП-6(з) АВСЕ-01, ОП-6(з) ВСЕ-02, ОП-7(з) АВСЕ-01, ОП-7(з) ВСЕ-02, ОП-8(з) АВСЕ-01, ОП-8(з) ВСЕ-02, ОП-9(з) АВСЕ-01, ОП-9(з) ВСЕ-02, ОП-10(з) АВСЕ-01, ОП-10(з) ВСЕ-02

Сертификат соответствия С-RU.КБ03 В 00352 и действителен до 26.04.2021

Внимание! Зарядку, перезарядку, освидетельствование и техническое обслуживание огнетушителя производить только на станциях технического обслуживания огнетушителей!

КОРПУС ОГНЕТУШИТЕЛЯ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Срок службы огнетушителя 10 лет, включая перезарядку.
По истечению срока подлежит списанию

ПАСПОРТ (Руководство по эксплуатации)

1. Назначение изделия

1.1. Огнетушитель порошковый закачной ОП-3(з) ВСЕ-02, ОП-3(з) АВСЕ-01 ОП-4(з) ВСЕ-02, ОП-4(з) АВСЕ-01, ОП-5(з) АВСЕ-01, ОП-5(з) ВСЕ-02, ОП-6(з) АВСЕ-01, ОП-6(з) ВСЕ-02, ОП-7(з) АВСЕ-01, ОП-7(з) ВСЕ-02, ОП-8(з) АВСЕ-01, ОП-8(з) ВСЕ-02, ОП-9(з) АВСЕ-01, ОП-9(з)ВСЕ-02, ОП-10(з) АВСЕ-01, ОП-10(з) ВСЕ-02, предназначен для тушения загораний твердых веществ (класс пожара А), жидких веществ (класс пожара В), газообразных веществ (класс пожара С), а так же тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В на промышленных предприятиях, складах, транспортных средствах.



Рис 1

1.2. Огнетушитель не предназначен для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха

1.3. Огнетушители должны эксплуатироваться в условиях умеренного климата У, категории 2 тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 в диапазоне рабочих температур от -50° до+50°С

Допускается изменение диапазона рабочего давления огнетушителя при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С от 1,1 МПа до 1,6 МПа. Рабочее давление огнетушителя 1,4±0,2 МПа при температуре +20°С

2. Основные технические характеристики

Наименование показателя	ОП-3(з) АВСЕ-01	ОП-4(з) АВСЕ-01	ОП-5(з) АВСЕ-01	ОП-6(з) АВСЕ-01	ОП-7(з) АВСЕ-01	ОП-8(з) АВСЕ-01	ОП-9(з) АВСЕ-01	ОП-10(з) АВСЕ-01
	ОП-3(з) ВСЕ-02	ОП-4(з) ВСЕ-01	ОП-5(з) ВСЕ-02	ОП-6(з) ВСЕ-02	ОП-7(з) ВСЕ-02	ОП-8(з) ВСЕ-02	ОП-9(з) ВСЕ-02	ОП-10(з) ВСЕ-02
Масса заряда порошка, кг не менее	3±0,15	4±0,2	5±0,25	6±0,3	7±0,35	8±0,4	9±0,45	10±0,5
Рабочее давление в корпусе, МПа	1,4±0,2							
Длина струи, м, не менее	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	15,0	15,0	15,0
Огнетушащая способность по классу пожаров: - А класс	1А	2А	2А	3А	3А	4А	4А	4А
- В класс	34В	55В	70В	89В	113В	144В	144В	144В
Срок службы огнетушителя, лет	10							
Полная снаряженная масса, кг	от 5,9 до 4,2	от 5,2 до 5,6	от 6,4 до 6,9	от 7,7 до 8,3	от 8,7 до 9,4	от 10,0 до 10,8	от 11,9 до 12,8	от 13,2 до 14,2
Вытесняющий газ	Воздух							
Периодичность освидетельствования не реже	1 раза в 5 лет							
Габаритные размеры, мм, не более: - Диаметр корпуса	110	133	133(160)	160	160	160	169	169
- Высота	440	450	520(460)	450	510	535	555	615

3. Комплект поставки

3.1 В комплект поставки огнетушителя входит
- огнетушитель - 1 шт.
- паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт

4. Устройство и принцип работы

4.1 Огнетушитель (рис. 1) состоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим порошком 7. На горловине закреплено запорно-пусковое устройство 4 с индикатором давления 5. ЗПУ оснащено ручкой для переноски огнетушителя и ручкой для управления подачей порошка 2. Огнетушитель оснащен сифонной трубкой 3, гибким рукавом 6 (кроме ОП-1, ОП-2, ОП-3) и распылителем для получения факела распыла порошка. Огнетушитель оснащен чекой для предотвращения самосрабатывания.

4.2 Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии закачанного в корпус воздуха.

4.3. Для приведения в действие огнетушителя необходимо выдернуть чеку, нажать на ручку запорно-пускового устройства до упора

5. Указание по эксплуатации и безопасности

5.1. Лица допущенные к эксплуатации огнетушителя должны изучить содержание настоящего паспорта и этикетки

ООО Я Ярпожинвест

Адрес предприятия: 150034, г.Ярославль, ул.Спартаковская, д.1 «Д»
тел. 8 (4852) 67-96-01 (многоканальный)
www.yarpojinvest.ru

ЕАС

БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО И БОЛЬШОГО ОБЪЕМА на Рр ≤ 1,6 МПа (16,3 кгс/см2)

ПАСПОРТ

Паспорт баллона разработан и включает в себя информацию в соответствии с требованиями п.22 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, Гл XII Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО И БОЛЬШОГО ОБЪЕМА на Рр ≤ 1,6 МПа (16,3 кгс/см2)

1. Общие сведения

Среда, для которой предназначен баллон - газы сжатые группы 2. Предприятие — изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия с сохранением всех требований ТР ТС 032/3013

2. Технические характеристики

Наименование показателя	БПОП-3	БПОП-4	БПОП-5	БПОП-6	БПОП-7	БПОП-8	БПОП-9	БПОП-10
Модель	ОП-3	ОП-4	ОП-5	ОП-6	ОП-7	ОП-8	ОП-9	ОП-10
Объем, +5%, л	3,141	4,270	5,540	6,732	8,069	8,405	9,414	10,866
Диаметр баллона, мм не более	110	133	133(160)	160	160	160	169	169
Высота баллона, мм, не более, мм	365	350	430(320)	370	430	455	475	535
Вес пустого баллона, +5%, кг	0,892	1,283	1,640	1,920	1,972	2,199	3,130	3,490
Временное сопротивление, МПа	360							
Толщина стенки баллона, мм	0,8	1,0	1,0 (1,1)	1,21	1,1	1,1	1,4	1,4
Пробное давление, МПа	2,8							
Марка стали	Сталь 08пс							
Температура эксплуатации	-50°С 50°С							
Сигнальный цвет	Красный							

Расчетный срок службы с даты изготовления 10 лет

Гарантийный срок службы при условии соблюдения потребителем требований безопасности ТР ТС 032,2013 и Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (ФНиП), утв Пр №116 от 25.03.2014 г, и зарегистрированные Минюстом РФ №32326 от 19.05.2014 г настоящего паспорта и руководства по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки ОТК.

Маркировочная окраска баллона (БПОП) - КРАСНЫЙ ЦВЕТ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026. Баллоны для модулей порошкового пожаротушения автоматические (БМПП) согласно ГОСТ Р 53286-2009 по согласованию с потребителем могут быть окрашены в тон интерьера

На баллоне нанесена маркировка в одну, две или три строки. Допускается размещение наклейки (надписи) в центральной части цилиндрической поверхности, граничащей с верхней крышкой по диаметру крышки, вдоль баллона по высоте, по диаметру цилиндрической части обечайки в нижней средней или верхней частях обечайки (смотри рис 1). Содержащая следующую информацию

а) наименование и (или) обозначение типа, марки, модели баллона;

б) параметры и характеристики, влияющие на безопасность (рабочее и пробное давление, масса порожнего баллона, вместимость баллона);

в) наименование материала, из которого изготовлен баллон

г) товарный знак изготовителя.

д) заводской номер;

е) дата изготовления (производства)

ж) знак ЕАС

3. Требования к транспортированию и хранению баллона

Транспортирование осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и международных соглашений, действующих на территории Российской Федерации и может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах без ограничения дальности перевозок, при соблюдении правил перевозок грузов для конкретного вида транспорта. При транспортировании и хранении баллонов должны быть обеспечены все условия, предохраняющие их от механических повреждений, воздействия влаги и агрессивных сред в соответствии с ГОСТ 9.049-73. Хранение баллонов - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150. Во время транспортировки резьбу защищает пластиковая пробка от загрязнения, а внутреннюю часть баллона от попадания влаги

4. Требования к установке баллона

Баллон должен устанавливаться в специально приспособленных местах, обеспечивающих защиту от прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и исключающих попадание на баллон агрессивных сред и прямых солнечных лучей. При эксплуатации баллонов сварка дополнительных элементов на баллоне запрещается, кроме тех случаев, которые предусмотрены изготовителем при производстве огнетушителей



Чертеж 1 D – диаметр баллона, H – высота баллона, S – толщина стенки

Пример маркировки баллона

1. Товарный знак производителя, 2. Модель баллона, 3. Заводской номер баллона, 4. Дата (месяц и год изготовления баллона), 5. Рабочее давление, 6. Проверочное давление, 7. Объем баллона, л, 8. Знак ЕАС, 9. Масса пустого баллона, кг, 10. Срок службы баллона, 11. Температурный режим эксплуатации, °С, 12. Газ, для которого предназначен баллон, 13. Материал, из которого изготовлен баллон.

5. Требования к эксплуатации баллона

Эксплуатация баллонов должна осуществляться в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» разд. XII

Не допускается наполнение газом баллонов, у которых

- истек срок назначенного освидетельствования, срок службы (количество заправок), установленные изготовителем;
- истек срок проверки пористой массы.
- неисправно запорно-пусковое устройство;
- отсутствуют надлежащая окраска или надписи.

Баллоны, у которых при осмотре поверхностей выявлены вмятины, отдельные раковины и риски глубиной более 0,2 мм на цилиндрической поверхности и глубиной более 0,2 мм на днищах, надрывы и износ резьбы, а также отсутствуют некоторые паспортные данные, должны быть забракованы

Более подробно требования к эксплуатации баллона изложены в руководстве по эксплуатации и обоснование безопасности баллона

6. Иные сведения, обеспечивающие безопасность эксплуатации баллона

Таблица 1 Журнал учета заправок баллона (образец)

Дата заправки	Заводской номер баллона	Количество заправок баллона	ФИО, подпись

Таблица 2 Установка запорно-пускового устройства (ЗПУ*)

Дата заправки	Заводской номер баллона	Тип ЗПУ	Организация установившая ЗПУ кем, ФИО, подпись

*Использование и установка ЗПУ на баллоне допускается только при наличии сертификата или декларации в соответствии с законодательством РФ.

Учет количества заправок и установок ЗПУ баллоны ведется эксплуатирующей организацией и заполняется организациями имеющие соответствие полномочия с действующим законодательством РФ. Баллон изготовлен в полном соответствии с ТР ТС 032/2013 и ТУ 25.29.12.190 – 022 – 61192961 – 2017 Баллон признан годным для хранения, транспортирования и использования сжатых газов

7. Комплектность поставки*

1. Баллон - 1 шт.
2. ЗПУ при установке производителем- 1 шт.
а) паспорт оборудования - 1 шт.
б) копия обоснования безопасности- 1 шт **
в) чертеж общего вида - 1 шт;
г) паспорта предохранительных устройств (при их наличии в с проектной документацией) - 1 шт.
д) расчет пропускной способности предохранительных устройств (пр соответствии с проектной документацией).
е) расчет на прочность оборудования -1 шт **;
ж) руководство (инструкция) по эксплуатации -1 шт;
з) чертежи, схемы, расчеты и другая документация в соответствии с договором поставки (контракта) - 1 шт;

* Комплектность поставки оговаривается договором поставки (по умолчанию поставляется паспорт на баллон)

** Данная информация размещена на сайте завода изготовителя www.yarpojinvest.ru в разделе Техническая документация. Перейти на указанную страницу можно при помощи QR кода.

8. Указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, те обслуживанию и ремонту баллонов

Резьба горловины баллонов выполняется в соответствии с ГОСТ М24х1,5, М30х1,5, М32х1,5, М52х2. Количество ниток с полным профи 5 подряд от торца горловины

Установка ЗПУ производится с применением уплотнителя или герметика. ЗПУ в баллонах для кислорода устанавливаются с уплотнительных материалов, возгорание которых в среде кислорода исклю

Эксплуатация баллонов производится в соответствии с Федеральных правилами в области промышленной безопасности «Правила пр безопасности опасных производственных объектов, на которых оборудование, работающее под избыточным давлением»

Техническое освидетельствование баллонов проводится специали организациями, уполномоченными для проведения освидетельствования оборудования, работающего под избыточным порядке, установленном нормативными правовыми актами в стран Таможенного Союза и по Методике технического освидетельствования баллонов

При техническом освидетельствовании основными проведенными которые обеспечивают безопасность баллона при эксплуатации являются

- наружный и внутренний осмотр;
- контроль механических свойств;
- гидравлическое испытание пробным давлением 2,8МПа для БПОП-2,5;5,7;12. Для БПОП-25; 25(2); 35; 35(2); 25; 25(2); 40; 40(2); 50; 50(2), 75(2); 80; 100 гидравлическое испытание пробным давлением 3,2Мпа
- пневматическое испытание рабочим давлением.
- контроль требований на диаметр, длины, толщину стенки, овальность от прямолинейности, плоскостности торцевой части, смещения кромо цах, размер поверхностных несовершенств. Освидетельствование баллонов проводят организации-изготовители, а также уполномо установленном порядке специализированные организации, наполнительные станции (пункты наполнения) и (или) испытатель (пункты проверки) при наличие у них: а) производственных помещен технических средств обеспечивающих возможность освидетельствования баллонов; б) назначенных приказом лиц, ответ проведение освидетельствования, из числа специалистов, аттест установленном порядке, и рабочих соответствующей квалификации, индивидуальным шифром

г) производственной инструкции по проведению технического освидете баллонов, устанавливающей объем и порядок проведения работ, соста основании методик разработчика проекта и (или) изготовителя конкр баллонов. Баллоны без шильдов и клеймения, содержащих обязательны или с табличками или клеймением, содержащими обязательные данн неразборчивы, должны быть в любом случае выведены из эксплуатации. Б идентифицирован по изготовителю и серийному номеру, то это позволяет эксплуатацию баллона.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить освидетельствование организациям, у ко оборудования соответствующего правилам и стандартам, действующи в странах – членах Таможенного союза.

9. Указания по использованию баллонов и меры по обеспечению безо которые необходимо соблюдать при эксплуатации баллонов (включ эксплуатацию, применение по назначению, техническое обслужива виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания транспортирование, упаковку, консервацию и условия хранен

Эксплуатация баллонов для газов должна осуществляться в соот действующими правилами в странах – членах Таможенного союза Руководством по эксплуатации и для РФ - с Федеральными нормами и пр области промышленной безопасности «Правила промышленной бе опасных производственных объектов, на которых используется обо работающее под избыточным давлением», зарегистрированными Минюс мая 2014 года рег. №32326.

Обслуживающий персонал владельца (организации) баллона должен б необходимый навык и компетенцию (аттестацию) при эксплуатации и соответствии с действующими правилами в странах – членах Таможенного союза.

Баллоны предназначены для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов, к ним относятся азот, аргон, гелий, ацетилен, углекислота, сварочные и пищевые газовые смеси, хладоны.
Эксплуатация баллонов производится в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», а также в соответствии с требованиями инструкции организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей указанную деятельность, утвержденной в установленном порядке.
Баллон с газом на месте применения до начала использования должен быть установлен в вертикальное положение и надежно закреплен от падения в порядке, установленном производственной инструкцией по эксплуатации. При производстве ремонтных или монтажных работ баллон со сжатым воздухом допускается укладывать на землю (пол, площадку) с обеспечением расположения ЗПУ выше дна баллона и недопущения перекатывания баллона.
При использовании и хранении баллонов не допускается их установка в местах прохода людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств. Баллоны (при индивидуальной установке) должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.
Запрещается оставлять заполненный баллон длительное время на солнце или вблизи нагревательных приборов из-за возможности его нагрева и, как следствие этого, повышения давления в баллоне за пределы допустимого. При повышении давления в баллоне выше рабочего более чем на 3% необходимо снизить давление в баллоне до рабочего.
Критериями предельных состояний, при которых запрещается эксплуатировать баллоны у которых:
Не допускается наполнение газом баллонов, у которых: а) истек срок назначенного освидетельствования, срок службы (количество заправок), установленные изготовителем; б) отсутствуют установленные клейма в) поврежден корпус баллона; г) неисправны ЗПУ;
д) отсутствуют надлежащая окраска или надписи. Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов, проводят после предварительной их проверки в соответствии с инструкцией наполнительной станции.
Работники, обслуживающие баллоны, должны пройти проверку знаний инструкции и иметь удостоверение о допуске к самостоятельной работе, выданное в установленном порядке.
Перед наполнением кислородных баллонов должен быть проведен контроль отсутствия в них примеси горючих газов газоанализатором в порядке, установленном инструкцией. При наполнении баллонов медицинским кислородом должна проводится их продувка давлением наполняемой среды в порядке, установленном инструкцией.
Баллоны, наполняемые газом, должны быть прочно укреплены и плотно присоединены к наполнительной рампе.

Баллоны с газами могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.
Для предохранения от падения баллоны должны быть установлены в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждаться барьером.
Баллоны, которые не имеют башмаков, могут храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев, резины или иных неметаллических материалов, имеющих амортизирующие свойства, между горизонтальными рядами. При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 метра, ЗПУ баллонов должны быть обращены в одну сторону.
Перемещение баллонов на объектах их применения (местах производства работ) должно производиться на специально приспособленных для этого тележках или с помощью других устройств, обеспечивающих безопасность транспортирования.
Перевозка наполненных газами баллонов в пределах границ ОПО, производственной площадки предприятия и на иных объектах проведения монтажных и ремонтных работ должна производиться на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут быть применены деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Все баллоны во время перевозки должны быть уложены вентилями в одну сторону. Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения. Перевозка баллонов, наполненных газом, по дорогам общего пользования автомобильным (железнодорожным) транспортом осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и международных соглашений, действующих на территории Российской Федерации.
Гарантийный срок не распространяется на баллоны, которые использовались другим способом, чем обычным или предусмотренным изготовителем, а также на сосуды высокого давления, на которых были проведены изменения или модификации без согласования с изготовителем.
Использование баллонов по другому, чем предусмотренному назначению, ремонты сваркой, нагрев материала сосуда до температуры свыше 150 °С, любое вмешательство в конструкцию баллона, несанкционированные изменения клеймения строго воспрещены, и изготовитель не несёт ответственности за любой ущерб, обусловленный этими причинами.

10. Транспортировка баллона (баллонов)

Баллоны транспортируют транспортом всех видов в соответствии с действующими Правилами перевозок грузов, в странах - членах Таможенного союза. Условия транспортирования и хранения баллонов в РФ – по ГОСТ 15150 в соответствии с указанными температурными ограничениями в паспорте баллона.

11. Назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей

Баллонам изготовленным ООО «Ярпожинвест» устанавливаются: Срок службы баллона - 10 лет с даты выпуска.
Максимальное количество заправок - 1000
По истечении срока службы или максимального количества заправок превращается эксплуатация баллона и принимается решение об утилизации.

12. Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии

При эксплуатации баллона возможно возникновение следующих неисправностей в результате износа и механических воздействий:
- неисправность вентиля (негерметичность, поломка маховика, иное клапана вентиля, деформация штока вентиля);
- механические повреждения баллона;
- износ резьбы баллона.
- работы необходимо остановить
- если давление в сосуде поднялось выше допустимого, при появлении неисправности предохранительных клапанов; при неисправности манометра.
- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящегося под давлением.
Запрещается эксплуатировать баллоны, срок освидетельствования которых истек, а также при наличии наружных повреждений (трещины, коррозия корпуса, заметные изменения формы и т.п.), неисправных вентилях, переходниках.
Запрещается подогревать баллоны для повышения давления.
Если давление в баллонах окажется выше допустимого, необходимо кратковременным открыванием запорно-пускового устройства выпустить часть газа в атмосферу или охладить баллон холодной водой в целях понижения давления. При выпуске газа из баллона или продувке запорно-пускового устройства работнику необходимо находиться в стороне, противоположной направлению выпуска газа.
При невозможности из-за неисправности запорно-пускового устройства выпустить на месте потребления газ из баллонов последние должны быть возвращены на наполнительную станцию отдельно от пустых (порожних) баллонов с нанесением на них соответствующей временной надписи (маркировки) любым доступным способом, не нарушающим целостность корпуса баллона. Выпуск газа из таких баллонов на наполнительной станции должен быть произведен в соответствии с инструкцией, утвержденной в установленном порядке.

13. Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (утечки газа) необходимо перекрыть подачу газа из баллона.
Для пожаротушения при возгорании в помещении могут применяться вода, углекислотные, порошковые и пенные огнетушители, песок, земля, асбестовые кошмы и другие средства пожаротушения.
ВНИМАНИЕ! Возможен взрыв баллона с избыточным давлением, находящегося в зоне пожара из-за сильного нагрева и повышения давления внутри баллона.

14. Критерии предельных состояний

Запрещается эксплуатировать баллоны, срок освидетельствования которых истек, а также при наличии наружных повреждений (трещины, коррозия корпуса, заметные изменения формы и т.п.), неисправном запорно-пусковом устройстве.

15. Указания по вводу в эксплуатацию и утилизации

Баллоны, в которых при осмотре наружной и внутренней поверхностей выявлены недопустимые дефекты, указанные в производственной инструкции по освидетельствованию (в частности, трещины, плены, вмятины, отдулины, расслоения и риски глубиной более 10 % номинальной толщины стенки; надрывы и выщербления; износ резьбы горловины), должны быть выбракованы.
Забракованные баллоны, независимо от их назначения, должны быть приведены в негодность (путем нанесения насечек на резьбе горловины или просверливания отверстий на корпусе), исключающую возможность их дальнейшего использования, и утилизированы.

16. Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Эксплуатирующая организация и персонал, обслуживающий баллоны, должны удовлетворять требованиям ФНП к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под давлением и к работникам этих организаций.
Персонал, обслуживающий баллоны, обязан знать и выполнять требования настоящего руководства, а также руководства по эксплуатации установок, составной частью которых является баллон, и других руководящих документов, регламентирующих правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж и быть допущен к работе.
Работники, непосредственно связанные с эксплуатацией баллонов под давлением, должны:
а) пройти в установленном порядке аттестацию (специалисты) по промышленной безопасности, в том числе проверку знаний требований ФНП при работе с оборудованием, работающим под избыточным давлением, и не нарушать требования промышленной безопасности в процессе выполнения работ;
б) соответствовать квалификационным требованиям (рабочие) и иметь выданное в установленном порядке удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности и не нарушать требования производственных инструкций;
в) знать критерии работоспособности эксплуатируемого оборудования под давлением, контролировать соблюдение технологического процесса и приостанавливать работу оборудования в случае возникновения угрозы аварийной ситуации, информируя об этом своего непосредственного руководителя;
г) при обнаружении повреждений оборудования под давлением, которые могут привести к аварийной ситуации или свидетельствуют о неработоспособном состоянии оборудования, не приступать к работе до приведения оборудования под давлением в работоспособное состояние;
д) не приступать к работе или прекратить работу в условиях, не обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, и в случаях выявления отступлений от технологического процесса и недопустимого повышения (понижения) значений параметров работы оборудования под давлением;
е) действовать в соответствии с требованиями, установленными инструкциями, в случаях возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации оборудования под давлением.

17. Утилизация

Утилизация баллонов должна осуществляться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (РФ) в области промышленной безопасности, в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды. При утилизации баллонов, применяемых на объектах общепромышленного назначения и (или) на судах РС и РРР, должны выполняться требования по утилизации соответствующих Технических регламентов.
После браковки с приведением сосуда в негодность, он утилизируется в принятом в организации – Заказчике порядке в соответствии с действующим экологическим законодательством на территории РФ Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г № 89 – ФЗ и приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 33393).
После окончания расчётного срока службы, а также признанные не пригодными к дальнейшему использованию по прямому назначению сосуды утилизируются эксплуатирующей организацией. Из забракованного сосуда утилизируется газ, сосуд дегазируется и приводится в негодность путем сверления отверстия в обечайке, дисках или забивки резьбы отверстий фланцев.
Забивка резьбы отверстий фланцев обязательная операция по выводу сосудов из эксплуатации.

18. Наименование, местонахождение и контактную информацию изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера

ООО «Ярпожинвест», 150034, г.Ярославль, ул.Спартаковская, д.1 «Д». тел. 8 (4852) 67-96-01 (многоканальный). www.yarpojinvest.ru

Свидетельство о приемке

Баллон изготовлен в соответствии с ТУ 25.29.12.190 – 022 – 61192961 – 2017, действующей заводской технической документацией, соответствует требованиям безопасности по ТР ТС 032/2013 принят и признан годным для работы с указанными характеристиками и условиями

Начальник ОТК _____ / Смирнова/

М.П.

«Номер баллона вписывает организация, проводящая розничную торговлю или потребитель, при постановке баллона на учет по месту эксплуатации»

ПОЛИГОН

5.2. Не допускается:
1) хранение огнетушителя вблизи нагревательных приборов, где т превышать +50°С;
2) выполнять ремонтные работы при наличии давления в корпусе
3) наносить удары по корпусу огнетушителя;
4) эксплуатация огнетушителя без чеки и пломбы;
5) эксплуатация при неисправном индикаторе давления
6) воздействие агрессивных сред.
5.3. Возможно возникновение разрядов статического элек опасности по ГОСТ 12.1.007.
5.4. ОТВ пожаро- и взрывобезопасно, обладает раздражающим д и слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. По ст на организм человека относится к веществам 3 класса опасности

6. Порядок работы, техническое обслуживание

6.1. При тушении пожара необходимо:
1) Поднести огнетушитель к месту пожара, выдернуть чеку;
2) Удостовериться, что щель сопла (распылителя) находится пер корпуса огнетушителя.
3) Направить рукав с распылителем (для ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-7, 10) или распылитель (для ОП-1, ОП-2, ОП-3) на очаг пожара. Нажа пускового устройства.
6.2. После окончания тушения необходимо незамедлите огнетушитель на перезарядку, заменив его одноразовым резервны При перезарядке заменить резиновое уплотнительное кольцо на н
6.3. Перезаряжать огнетушитель не реже 1 раза в 5 лет. Техническо согласно СП 9.13130.2009. 6.4. Проверять наличие давления в шкалы индикатора не реже 1 раза в квартал.
6.5. В случае падения давления произвести подкачку на станц обслуживания.
6.6. Размещение огнетушителей на защищаемом объекте должн согласно ГОСТ 12.4.009.
6.7. Техническое обслуживание и перезарядку могут прои организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителе характеристикам табл. 1 при соблюдении потребителем условия транспортировки и хранения.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 12 месяцев со не более 18 месяцев со дня изготовления.
7.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:
1. Несоблюдения владельцем правил эксплуатации.
2. Небрежного хранения или транспортирования огнетушителя.
3. Утери паспорта.
4. Отсутствия пломбы завода-изготовителя.

8. Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование огнетушителей в соответствии с "Един перевозки грузов"

8.2. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться с 12.3.009.
8.3. Условия транспортирования и хранения в части воздействия факторов — по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механич — средние по ГОСТ 23170.

9. Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование проводят на зарядных станциях огнетушителя.
Результаты записываются в табл. 2

Дата освидетельствования и перезарядки	Результаты проверки	Срок следующего освидетельствования	Должность, фами лица, ответс за переза

10. Свидетельство о приемке

Огнетушитель порошковый, закачной ОП-3(з) ВСЕ-02, ОП-3(т) АВ ВСЕ-02, ОП-4(з) АВСЕ-01, ОП-5(з) АВСЕ-01, ОП-5(з) ВСЕ-02, ОП ОП-6(з) ВСЕ-02, ОП-7(з) АВСЕ-01, ОП-7(з) ВСЕ-02, ОП-8(з) АВ ВСЕ-02, ОП-9(з) АВСЕ-01, ОП-9(з) ВСЕ-02, ОП-10(з) АВСЕ-01, ОП заряженный порошком марки АВСЕ (ВСЕ) соответствует ГОСТ Р 51 28.29.22.110-001-61192961-2017 и признан годным при соблю транспортировки, хранения и эксплуатации.
Утилизация порошковых огнетушителей проводить в соответствии с непригодный корпус баллона сдается организациям, специализирую приемке и переработке черных металлов.

Начальник ОТК _____ / _____

Дата изготовления указана на этикетке

М.П.

Производитель ООО «ЯРПОЖИНВЕСТ»
Россия, 150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1Д
тел. 8(4852) 67-96-01 (многоканальный)