

ПАСПОРТ

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ



JAD-6234 Дрель пневматическая с реверсом 1800 об./мин.



JAD-6234A Дрель пневматическая с реверсом 1800 об./мин.



Закрепите необходимый инструмент в трехкулачковом патроне дрели с помощью специального патронного ключа. Установите нужное направление вращения (F-правое, R-левое) с помощью переключателя, расположенного в верхней части рукоятки инструмента, за пусковой клавишей куркового механизма. Пусковая клавиша позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения. Во время работы необходимо следить за положением инструмента относительно оси обрабатываемого отверстия – несоблюдение соосности приводит к усилению вибрации, снижению производительности и сокращению ресурса машины. Периодически проверяйте плотность затяжки резьбовых соединений на корпусе машины – их ослабление не допускается. Следует предохранять инструмент от механических воздействий, так как это может привести к неисправностям или отказу. По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.



При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.



6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.



Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.

1. Общие сведения и назначение

Пневматические дрели JONNESWAY® предназначены для выполнения работ по обработке отверстий в мастерских, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 атм. или компрессором такой же мощности и соответствующей производительностью, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами ТБ, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.



Для нормальной работы дрели пневматических JONNESWAY®, воздушная магистраль должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром- влагоотделителем и лубрикаторм.

2. Спецификация

Код	JONNESWAY №	Наименование
47105	JAD-6234	Дрель пневматическая с реверсом 1800 об./мин.
47448	JAD-6234A	Дрель пневматическая с реверсом 1800 об./мин.

3. Технические характеристики

Патрон, рабочий диапазон, мм	1-10	Штуцер подключения, дюйм	1/4
Частота свободного вращения JAD-6234, об/мин.	1800	Размер (длина), мм	165
Частота свободного вращения JAD-6234A, об/мин.	1800	Вес, кг	1.10
Расход воздуха, средний, л.	113	Механизм привода JAD-6234	планетарный с 3-мя сателлитами
Давление в магистрали, макс, атм	6.3	Механизм привода JAD-6234A	планетарный с 2-мя сателлитами
Диаметр шланга, мм	10	Направление выхлопа	заднее



Основным и единственным отличием пневматической дрели JAD-6234 от JAD-6234A является наличие трех сателлитов в планетарном механизме открытого типа. Такая конструкция планетарного механизма значительно повышает ресурс изделия и увеличивает широту применения.

4. Комплектация

- 4.1 Дрель пневматическая.....1 шт.
- 4.2 Ключ для зажимного патрона.....1 шт.
- 4.3 Краткая инструкция на русском языке/гарантийный талон.....1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы необходимо прикрутить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия. Для этого нанесите 4-5 капель лубрикатормного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали на входе (не более 6,3 атм. (кг/см²) при включенном инструменте), при работе с шлангом длиной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить.



Используйте только специализированное лубрикатормное масло для пневматического инструмента. Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку пневматической дрели.



JONNESWAY

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

м.п. _____

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

06.2021

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD
6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan
«Джонсвей Интерпрайс Ко., Лтд»
6Ф-9 №51 Сек 2 Кейлунг Рд Тайпей П.О. Бокс 48-582 Тайвань

Импортер: ООО «ПРОФУЛС»
125438, Москва, ул. Автомотормная, д.8, этаж 2, комн. 12
тел: +7(499)705-92-89