

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **ПНЕВМОПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ELITECH**

**0704.013800  
0704.013900  
0704.035400**

### **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

### **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Назначение .....
2. Правила техники безопасности .....
3. Технические характеристики .....
4. Комплектация.....
5. Описание инструмента.....
6. Подключение и эксплуатация. ....
7. Возможные неисправности и методы их устранения .....
8. Техническое обслуживание .....
9. Транспортировка и хранение .....
10. Утилизация .....
11. Срок службы .....
12. Данные о производителе, импортере и сертификате .....

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмопистолет пескоструйный предназначен для очистки поверхности металлических деталей от ржавчины, краски, продуктов сгорания и других загрязнений с помощью струи сжатого воздуха с мелкодисперсным абразивным песком.  
Для работы пневмопистолета пескоструйного необходимо использовать воздушный компрессор с производительностью на выходе не менее 140 л/мин.

## 2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

### Рабочее место

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загрязненное рабочее место и недостаточная освещенность может стать причиной травмы.
- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.
- Не отвлекайтесь во время работы с пневмопистолетом.

### Личная безопасность

- Запрещается направлять струю сжатого воздуха на людей и животных.
- Работать только в защитной одежде, очках и перчатках.
- Не работайте с пневмопистолетом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.
- Используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, наушники, перчатки, защитную одежду).
- При работе с пневмопистолетом сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. Убедитесь в отсутствии людей внизу. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.
- Отключайте пневмопистолет от воздушной сети перед техническим обслуживанием.

### Критерии предельного состояния

**Внимание!** При возникновении посторонних шумов при работе изделия, повреждений воздухопровода, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	0704.013800	0704.013900	0704.035400
Расход воздуха, л/мин	142	142	142
Давление, бар	3	3,5	3,5
Объем бачка, л	нет	0,75	0,75
Разъем	рапид	рапид	рапид

## 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пневмопистолет мотовильный - 1 шт.

## 5. ОПИСАНИЕ ПНЕВМОПИСТОЛЕТА



Рис. 1

- 1 – бачок для песка
- 2 – разъем воздухопровода
- 3 – курок
- 4 - сопло

## **6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Перед началом работы продуйте подводящий шланг. Необходимо исключить возможность присутствия в системе сжатого воздуха воды и других загрязнений.  
Пневмопистолет пескоструйный подключается к системе сжатого воздуха от компрессора.  
Для подключения пневмопистолета к воздухопроводу используйте штуцер пистолета 1/4".  
В качестве абразивного материала необходимо использовать специальный мелкодисперсный просушенный песок.

## **7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Неисправность	Возможные причины	Метод устранения
Недостаточное давление на выходе пистолета	Недостаточное давление в воздушной линии	Довести давление до значения минимум 3,5 бар.
Абразивный песок не подается через сопло	Бачок пустой	Заполните бачок песком
	Песок влажный	Просушите песок

## **8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**Внимание!** Перед техническим обслуживанием отключайте пневмопистолет от воздушной сети.

- Каждый раз по окончании работы очищайте пневмопистолет от остатков песка. Рекомендуется очищать корпус пневмопистолета от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой.  
Периодически проверяйте место соединение шланга высокого давления с разъемом пневмопистолета. Используйте качественные шланги высокого давления без механических повреждений.

## **9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

### **Транспортировка**

Изделение в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

### **Хранение**

Изделение должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

## **10. УТИЛИЗАЦИЯ**

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов

## **11. СРОК СЛУЖБЫ**

Изделение относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

## **12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ**

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к руководству по эксплуатации