



Настенные бытовые вентиляторы.

Инструкция по эксплуатации.

- 100 C
- 100 CB
- 120 C
- 120 CB
- 150 C
- 150 CB

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ГАРАНТИЙНАЯ КНИЖКА ВЕНТИЛЯТОРА.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Вентиляторы EVENT предназначены для эффективной вытяжки и очистки воздуха, а вместе с ним влаги, неприятных запахов и микроорганизмов. Предназначены для усиления естественной вентиляции в общественных помещениях, а также в помещениях домашнего хозяйства таких как: ванная комната, туалет, кухня, спальня, офис, общественный туалет, ресторан, курительная комната, приемная и зал ожидания, прачечная, сушильная, столовая, магазин, гараж и др.

УСТРОЙСТВО:

Вентиляторы EVENT состоят из:

- индукционного асинхронного однофазного мотора приспособленного к непрерывной работе и характеризующегося тихой работой и высокой эффективностью;
- корпуса и лопастей из высококачественного материала ABS, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей;
- противомоскитной сетки;
- выключателя (версия СВ).


СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Модель	Напряжение, V	Частота, Hz	Мощность, Ватт	Производительность, м³/час	Уровень шума, dB
100C(СВ)	220	50	13	130	34
120C(СВ)	220	50	18	240	34
150C(СВ)	220	50	22	320	35

Модели с индексом СВ оснащены встроенным выключателем.

Габаритные размеры, мм

Модель	Ф А	В	С	Д
100C(СВ)	98	157	56	21
120C(СВ)	118	157	56	21
150C(СВ)	148	200	75	21



1.1. Технический чертеж.

УСТАНОВКА:

Вентиляторы EVENT устанавливаются:

- непосредственно в стене здания;
- на входе вентиляционных каналов.

Вентиляторы EVENT приспособлены к настенному монтажу.


После распаковки вентилятора требуется проверить:

- состояние проводки - на нарушение изоляции;
- корпус вентилятора (на наличие трещин, деформаций, лопасти вентилятора не должны соприкасаться с туннелем).

Вышеуказанные действия рекомендуется выполнить в связи с возможными повреждениями во время транспортировки.

Если не обнаружено вышеперечисленных повреждений можно приступить к монтажу вентилятора в месте назначения:

- приготовить электрическое подключение;
- закрепить вентилятор в вентиляционном канале;
- отметить расположение монтажных отверстий;
- вынуть вентилятор из туннеля;
- высверлить отверстия под дюбеля;
- снова закрепить вентилятор в месте назначения;
- докрутить шурупы;
- в передней стенке выломать заглушку под кабель;
- соединительный провод отключить от сети;
- проложить провод под крепление и закрепить его;
- концы проводов закрепить в коннекторе и прикрутить или воткнуть (в зависимости от модели используются коннекторы резьбовые или распорные) так, чтобы концы проводов не соприкасались и не замыкали;
- закрепить переднюю стенку на корпусе, обращая внимание на то, чтобы красный глазок был совмещен с индикатором на корпусе.



1.2. Схема подключения.

Подключение вентиляторов должно осуществляться через выключатель с зазорами не менее 3 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Вентиляторы EVENT не требуют частых и детальных осмотров*. Приспособлены к непрерывной работе. Требуется по меньшей мере раз в год демонтировать и очистить вентилятор от грязи, а также произвести осмотр мотора.

*в зависимости от существующих условий среды в месте работы вентилятора.



1.3. Установка.

СОДЕРЖАНИЕ:

Для устранения загрязнений внутри вентилятора необходимо:

- отключить вентилятор от электрической сети;
- демонтировать вентилятор, откручивая крепежные шурупы;
- в случае сильного загрязнения требуется снять лопасти вентилятора;
- протереть все детали влажным куском ткани, смоченным в мыльном растворе (не используйте растворители), при этом следует быть внимательным: нельзя намочить мотор;
- промыть защитную сетку;
- после того, как все элементы высохнут, можно снова собрать вентилятор;
- установить вентилятор в месте назначения;
- подключить вентилятор к электрической сети.

ГАРАНТИЯ:

Компания ЭВЕНТ гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям в течении 36 месяцев с момента покупки. Гарантия дается на конструкторские неисправности, а также на дефектные части.

Все гарантийные требования теряют силу по истечении последнего дня гарантийного срока.

Исключения:

Гарантия не действительна в результате:

- механических повреждений;
- загрязнений;
- переделок;
- конструкторских изменений;
- действий, связанных с неправильным содержанием и чисткой оборудования;
- аварий;
- стихийных бедствий;
- химического воздействия;
- атмосферных явлений (обесцвечивание и т.п.);
- неправильного хранения;
- неправильной установки оборудования;
- неправильной эксплуатации оборудования (см. техническо-эксплуатационные условия).

Все гарантийные требования будут отвергнуты.

Также гарантия не принимает во внимание претензий связанных с неправильностью расчетов, во время подбора технических параметров вентилятора покупателем или его представителем.

Права клиента осуществляются следующим способом:

- ремонт или бесплатная замена частей, признанных компанией ЭВЕНТ дефектными.

Рекламационный товар должен иметь комплектную и правильно заполненную книжку.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование торгующей организации _____

Модель _____

Дата продажи _____

Примечания: _____

Подпись продавца _____ / _____

М. П.

Настоящий талон действителен только при наличии печати.

Товар проверен на работоспособность в моем присутствии. Со всеми техническими характеристиками и функциональными возможностями ознакомлен, претензий к качеству и комплектации изделия не имею. Информация о товаре в соответствии со ст. 10 Закона РФ "О защите прав потребителей" предоставлена.

Со всеми условиями гарантийного талона согласен.

Подпись Покупателя: _____