

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ТЕКСТУРНЫЙ ПИСТОЛЕТ  
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

**LC-02**

## НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Текстурный пистолет представляет собой пневматический пистолет с емкостью для расходного материала и позволяет распылять составы самой высокой плотности с наполнителями, такие как цементные смеси, жидкие обои и т.п. работающий на основе эффекта инъекции и пульверизации.

Предназначен для выполнения декоративно-штукатурных работ с применением различных пигментов и наполнителей.

*Инструмент предназначен для непрофессионального использования!*

*Используйте краскораспылитель строго по назначению!*

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>Модель</b>	<b>LC-02</b>
Рекомендуемое рабочее давление	1,5-3,5 атм.
Расход воздуха	200-340 л/мин
Расход ЛКМ	110-240 мл/мин
Положение и крепление бачка	Верхнее, резьба
Объем бачка	5 л
Воздушное соединение	Байонетное (тип 47А)

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

### GARAGE LC-02

- Ниппель – 1 шт
- Сопла – 3 шт (4, 6, 8 мм)
- Бачок (высокопрочный пластик) – 1 шт
- Соединительная гайка, 47А байонет – 1 шт
- Пневмопистолет – 1 шт

## 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1) В зависимости от применяемого материала, настройка производится следующим образом:

### ***a) Размер сопла***

Размер сопла подбирается индивидуально в зависимости от используемого расходного материала;

### ***b) Поток воздуха***

В текстурном пистолете предусмотрена плавная регулировка величины максимального потока воздуха;

### ***c) Крепление и управление.***

На пневмопистолете применяется рычаг нажимного действия без ограничителя хода рычага на корпусе пневмораспылителя;

#### **d) Давление и воздух.**

Важно: Компрессор, должен обеспечивать требования пневмораспылителя по расходу воздуха и давлению.

Примечание: не обязательно отсоединять воздушный шланг для заполнения бачка. После того, как Вы отпустите рычаг, поток материала прекращается сразу же.

#### **2) Характер смеси.**

Смесь должна быть однородной, без крупных сгустков, для чего тщательно ее размешивайте.

#### **3) Инструкция по распылению:**

a) Для звукоизолирующих покрытий используйте самые большие отверстия 6,0 мм, и 8,0 мм, начиная с меньшего;

b) Когда наносите финишные растворы на сухие стены используйте отверстия 4,0 мм или 6,0 мм. То же самое когда распыление идет на цементные поверхности;

c) Для достижения ровной поверхности, установите расход воздуха приблизительно на 200-250 л/мин.

Примечание: Сам текстурный пистолет при выполнении всех вышеуказанных операций должен быть неподвижным.

d) Этот текстурный пистолет может быть использован для распыления краски, хотя на это уйдет намного больше краски, чем если бы Вы использовали пневмопистолет специально для краски.

Текстурный пистолет должен быть сухим. Давление должно быть средним, его избыток или недостаток приведет к излишней трате расходного материала, 3,2 атм рекомендуется для распыления на обычную поверхность, 3,7-4,0 атм – для распыления на цементную поверхность.

Примечание: рекомендуется краску распылять довольно быстро.

#### **4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Пистолет не должен использоваться во взрывоопасных местах.
2. Отсоединяйте воздушный шланг от линии сжатого воздуха перед наладкой пистолета.
3. Ошибки при работе являются главными причинами серьезных увечий или смерти. Не оставляйте пистолет включенным без присмотра.
4. Используйте для рук защитные перчатки
5. Маска для глаз предотвращает опасность попадания в глаза окрасочных составов, летящих из пистолета при работе.
6. Маска для рта предотвращает вдыхание пыли и опасных для здоровья аэрозолей.
7. Излишнее высокое давление и ускоряет износ пистолета и может вызвать опасную ситуацию.
8. Не направляйте струю из пистолета на людей, животных и огонь.

#### **5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. Пистолет и бачок всегда очищайте и промывайте после каждого использования.
2. Во время чистки пистолета можно нанести несколько капель масла на механизм привода пистолета.

## **6. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования;
2. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре;
3. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов изделия, в которых обнаружен производственный дефект;
4. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки, навесное оборудование, а также на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (в том числе сопла, иглы, уплотнения), а также на дефекты, являющиеся следствием естественного износа;
5. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций;
6. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
7. Вместе с тем сервисный центр имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
  - при отсутствии паспорта изделия, гарантийных талонов
  - при неправильно или с исправлениями заполненном свидетельстве о продаже или гарантийном талоне
  - при использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации
  - при наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформация корпуса, сетевого шнура, штепселя или любых других элементов конструкции)
  - при наличии внутри агрегата посторонних предметов;
  - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
  - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
  - при наличии загрязнений изделия как внутренних, так и внешних.

**Адрес и телефон центров технического обслуживания в Вашем регионе Вы можете узнать у продавца или на сайте <http://www.optimist-opt.ru/info/service/>.**

**Производитель:** TAIZHOU LUXI TOOLS CO., LTD. WENLING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WENLING, ZHEJIANG, CHINA.

**Импортер:** ООО «ВестТорг» 111024 г.Москва, 1-я ул. Энтузиастов д.12, стр.1.

**Эксклюзивный дистрибьютор:** ООО «Оптимист», (495) 783-02-02, [www.optimist-opt.ru](http://www.optimist-opt.ru)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ**

**Уважаемый покупатель!**

**Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений**

<b>Изделие ITEM</b>	
<b>Модель MODEL</b>	
<b>Заводской номер SERIAL NUMBER</b>	
<b>Дата выпуска ISSUE DATE</b>	
<b>Дата продажи</b>	
<b>Фамилия и подпись продавца</b>	
<b>Печать фирмы продавца</b>	

**Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:**

\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

**Изделие не проверялось по причине:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись продавца)

<b>Корешок ТАЛОНА №1</b> на ремонт пневмо инструмента GARAGE. Изъят «   »   201   г. Исполнитель	<b>Гарантийный талон №1</b>	
	<b>на ремонт пневмоинструмента GARAGE</b>	
	<b>Модель</b>	<b>Зав. номер</b>
	<b>Продано магазином</b>	
	(наименование, номер и адрес магазина)	
	<b>Дата продажи , ПЕЧАТЬ ( штамп )</b>	
	<b>магазина</b>	
	<b>Личная подпись продавца</b>	
	<b>Выполненные работы:</b>	
<b>Исполнитель</b>	<b>Владелец (подпись)</b>	
(фамилия, имя, отчество)		
(наименование предприятия выполнившего ремонт и его адрес)		
(должность и подпись руководителя, предприятия выполнившего ремонт)		
<b>Корешок ТАЛОНА №2</b> на ремонт пневмо инструмента GARAGE. Изъят «   »   201   г. Исполнитель	<b>Гарантийный талон №2</b>	
	<b>на ремонт пневмо инструмента GARAGE.</b>	
	<b>Модель</b>	<b>Зав. номер</b>
	<b>Продано магазином</b>	
	(наименование, номер и адрес магазина)	
	<b>Дата продажи , ПЕЧАТЬ ( штамп )</b>	
	<b>магазина</b>	
	<b>Личная подпись продавца</b>	
	<b>Выполненные работы:</b>	
<b>Исполнитель</b>	<b>Владелец (подпись)</b>	
(фамилия, имя, отчество)		
(наименование предприятия выполнившего ремонт и его адрес)		
(должность и подпись руководителя, предприятия выполнившего ремонт)		

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**