

отбра®

ПАСПОРТ

ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ



OHT404N Цилиндр гидравлический прямого действия 4 т.



OHT410N Цилиндр гидравлический прямого действия 10 т.

1. Общие сведения и назначение

Гидравлические цилиндры OMBRA® применяются в качестве исполнительных механизмов гидравлических систем при производстве работ по ремонту силовых элементов кузовов автомобилей и легких грузовиков, стапельном ремонте и в качестве устройств перемещения груза на незначительное расстояние. Гидроцилиндры прямого действия OHT404N и OHT410N работают на разжим, снабжены ниппельными штуцерами шлангов подключения NPT1/4"-18/JUNEF13/16"-20 и снабжены резьбовыми поверхностями для установки требуемой технологической оснастки.



Работы должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с подобным инструментом.

2. Спецификация

Код	отбра® №	Наименование
59055	OHT404N	Цилиндр гидравлический прямого действия 4 т.
59056	OHT410N	Цилиндр гидравлический прямого действия 10 т.

3. Технические характеристики

Артикул	OHT404N	OHT410N
НАПРАВЛЕНИЕ	ПРЯМОЕ	
УСИЛИЕ, т	4	10
ДИАМЕТР ПОРШНЯ, мм	25	38
РАБОЧИЙ ХОД ПОРШНЯ, мм	125	132
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ, МПа	63	
ГАБАРИТЫ (ШхВхД), мм	38x38x270	56x56x358
ВЕС, НЕТТО, кг	1.95	4.95
ВХОДИТ В НАБОР ИНСТРУМЕНТА отбра®	OHT948N	OHT918M

4. Комплектация

4.1	Цилиндр гидравлический в сборе	1 шт.
4.2	Краткая инструкция на русском языке	1 шт.
4.3	Гарантийный талон	1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работ надежно соединить гидравлический цилиндр с гидравлическим насосом. После подключения следует удалить воздух в гидравлической системе. Для этого необходимо полностью открыть выпускной клапан, поворачивая его винт при помощи ручки вентиля против часовой стрелки, установить рукоятку в привод насоса и несколько раз качнуть. По завершении работ закрыть, без избыточного усилия, выпускной клапан поворотом вентиля по часовой стрелке.



Компания-производитель настоятельно рекомендует использовать в качестве рабочей жидкости - Масло гидравлическое HLP 32, 900 мл. арт. FL134 (71134).

Установить цилиндр в рабочее положение.



Гидравлический цилиндр может использоваться под разными углами. При наклонном положении необходимо следить за тем, чтобы шланг от насоса был направлен вниз и не пережимался.

Еще раз проверить плотность закрытия выпускного клапана и надежность соединения разъемов гидравлических насоса и исполнительного цилиндра.

Далее следует нагнетать давление в системе путем перемещения вверх-вниз рукоятки гидравлического насоса. Для сброса давления в гидравлической системе открыть выпускной клапан насоса поворотом вентиля против часовой стрелки.



Рекомендации по технике безопасности:

- Использовать гидравлический цилиндр только по назначению. Не превышать его номинальное усилие.
- При поднятии груза не использовать изделие в качестве подставки. В случае использования цилиндра в качестве исполнительного механизма ПТО не работать под поднятым грузом.
- Не проводить самостоятельную разборку и модификацию изделия.
- Утилизировать гидравлическую жидкость в соответствии с местным законодательством.
- Перед тем, как отсоединить гидравлический рукав, необходимо сбросить остаточное давление в системе.
- При проведении сервисных работ одевать защитные очки и перчатки.
- Не допускайте попадания грязи в гидравлическую систему.

6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении с полностью опущенным штоком цилиндра и поршнем. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Срок хранения не ограничен.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 15 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.



Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах OMBRA®.

отбра®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П. _____

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

03.2021

Производитель: Pinghu Tongli Machine Co., Ltd.
Caoqiao Shilong No.1 road,
Pinghu Economic Development Zone,
Zhenjiang, China.
Пинху Тонли Машин Ко., Лтд
Каоцяо Шилонг №1,
территория Пинху Экономик Девелопмент,
Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва,
улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978