



МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ● СТАНДАРТЫ



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 45001 – это новая модель металлодетектора предназначена для поиска скрытого металла. Прибор сочетает в себе: эргономичную форму, небольшие размеры и вес, высокую чувствительность и высокие эксплуатационные характеристики. Пылевлагозащищённое исполнение прибора значительно расширяет сферу его применения.

Прибор найдёт широкое применения при строительных и отделочных работах для поиска проводки и скрытого металлического крепежа

ОСОБЕННОСТИ

- 👉 Высокая чувствительность, 360° по всей площади датчика.
- 👉 Автоматическая настройка
- 👉 Звуковая сигнализация переменной частоты и виброоповещение
- 👉 Встроенный светодиодный фонарик
- 👉 Яркий эргономичный корпус из прочного пластика;
- 👉 Пылевлагозащищённое исполнение IP66;
- 👉 Виброзвуковое оповещение при низком заряде батареи;
- 👉 Портупея и тренчик в комплекте.
- 👉 Скребок на корпусе
- 👉 Небольшой размер и вес
- 👉 Возможна работа от аккумулятора

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования, повреждения других приборов и оборудования, а также правильного

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования, повреждения других приборов и оборудования, а также правильного и безопасного использования прибора соблюдайте следующие правила:

- Не используйте металлодетектор рядом с медицинскими приборами жизнеобеспечения (например: кардиостимуляторы и т.д.), т.к. излучение металлодетектора может негативно воздействовать на них.
 - Вблизи массивных металлических конструкций и сильных магнитных (электромагнитных) полей возможно ложное срабатывание тревоги.
 - Если в прибор попала влага или жидкость, которые могут повлиять на работоспособность, немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейку и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
 - Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, извлечь батарейку и выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.
 - При открывании крышки батарейного отсека убедитесь, что прибор выключен.
 - Эксплуатация с повреждённым корпусом строго запрещена. Время от времени проверяйте корпус прибора и крышку батарейного отсека на предмет трещин и сколов. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
 - Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
- ### ● ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
- После приобретения металлодетектора рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:
- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
 - Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
 - Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов и вмятин.
 - Проверьте комплектацию прибора.
 - Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.
 - Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

ВНЕШНИЙ ВИД ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Датчик (детектирующая область)
- 2 Скребок
- 3 Фонарик
- 4 Кнопка включения
- 5 Звуковой сигнализатор
- 6 Батарейный отсек



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

Перед началом эксплуатации откройте батарейный отсек и установите батарейку, соблюдая полярность, как показано в отсеке.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Включите прибор кнопкой питания. Загорится фонарик примерно через 2 секунды прозвучит звуковой сигнал.

Металлодетектор готов к работе.

Отсутствие свечения подсветки означает, что батарея не установлена, разряжена или установлена неправильно. О том, что батарея разряжена, также свидетельствует троекратное предупреждение с двойным звуковым сигналом, после которого прибор отключается. Разряженную батарею следует заменить на новую.

МЕТОДЫ ПОИСКА МЕТАЛЛА

Прибор стабильно срабатывает на любой металл на расстоянии не более 5 см. Чем меньше расстояние до металла и чем больше объём металла, тем выше частота звука.

Для повышения точности работы прибора и исключения ложных срабатываний снимите все металлические предметы (часы, кольца, браслеты и т.д.) с руки, в которой Вы держите прибор.

ПОИСК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ

Для поиска металлических предметов возмите прибор, как указано на рисунке.

При приближении к металлу появится звук и вибрация

ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Для точной локализации предметов возмите прибор как указано на рисунке.

По изменению звука можно с большой точностью определить местоположение металла. Со временем, по характеру звука можно определять не только объём металла, а и его тип и расстояние до него.

! При отрицательных температурах время работы от батареи или аккумулятора снижается

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Рабочая частота	12 кГц
Тревога	Звук или вибрация
Чувствительность	1 уровень
Макс. глубина обнаружения	5 см
Условия эксплуатации	Температура -5...40°C Влажность до 85% без попадания влаги на прибор и выпадения конденсата
Условия хранения и транспортировки	Температура -20...60°C Влажность 0...85% без попадания влаги на прибор и выпадения конденсата
Питание	9В, батарея Б6 22 (Крона), или аналогичный аккумулятор
Размеры	230 x 51 x 42 мм
Вес	180 г (с батареей)

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Прибор не включается	Полностью разряжена батарея	Замените батарею
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Прибор не срабатывает на металлические предметы	Объём металла меньше минимально обнаруживаемого или глубина больше максимальной.	Необходим прибор с большей чувствительностью.
	Разряжена батарея	Замените батарею
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если после замены батареек и включения питания металлодетектор не включается, проверьте правильность установки батареек.

Когда прибор не используется долгое время, удалите батарейку из прибора, чтобы избежать утечки электролита из неё, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не следует оставлять в приборе разряженную батарейку даже на несколько дней.



ВНУТРИ ПРИБОРА
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию внешних вибраций, высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 85\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ватошкой и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и приспособления. Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Металлодетектор МЕГЕОН 45001 - 1 шт.;
- 2 Портупея - 1 шт.;
- 3 Спиральный тренчик - 1 шт.;
- 4 Руководство по эксплуатации – 1 экз.;

МЕГЕОН

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайна). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.