



DEKO®

Аккумуляторный электрический гравер 3,6В

DKRT3.6-Li SET

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, перед началом работы с инструментом прочтите инструкцию по эксплуатации.

Технические характеристики

Напряжение: 4В

Емкость аккумулятора: 600 мАч

Скорость: 5000-15000 об./мин.

Размер цанги: Макс. Диаметр 2,4 мм.

Личная безопасность

Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете при работе с инструментом. Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент невнимательности при работе может привести к серьезным травмам.

Надевайте специализированную одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения. Уберите волосы. Держите одежду и перчатки вдали от движущихся частей. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

Избегайте аварийного запуска. Перед установкой батарейного блока убедитесь, что переключатель находится в заблокированном или выключенном положении.

Удалите регулировочные ключи перед включением инструмента.

Сохраняйте правильную опору и равновесие. Правильная опора и баланс позволяют лучше контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.

Рабочая зона

Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Загроможденное и плохо освещенное рабочее место может стать причиной несчастного случая.

Не работайте с инструментом во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

Не допускайте присутствия посторонних лиц и детей во время работы с электроинструментом.

Электрическая безопасность

Инструмент со встроенными аккумуляторами необходимо заряжать только с помощью специального зарядного устройства. Зарядное устройство, которое может подходить для одного типа аккумуляторов, может создавать риск возгорания при использовании с другим аккумулятором. Используйте аккумуляторный инструмент только со специально разработанным аккумуляторным блоком. Использование любых других аккумуляторов может привести к пожару.

Включение инструмента

Возьмите инструмент и нажмите кнопку включения. Скорость регулируется во время работы.

Настройка скорости

Инструмент оборудован переключателем регулировки скорости. Вращайте регулятор для увеличения или уменьшения скорости. Для полировки используйте низкую скорость, для сверления и резки используйте высокую скорость.

Работа с инструментом

Перед установкой насадок всегда выключайте инструмент. Удерживайте кнопку на передней части устройства в нижнем положении и ослабьте цангу (против движения часовой стрелки).

Установите цангу подходящего размера для использования с соответствующей насадкой. Установите цангу в патрон, затем установите насадку, убедитесь в максимальном контакте основания насадки и цанги. Затяните цанговый патрон (**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛОСКОГУБЦЫ**).

Инструмент будет нагреваться во время продолжительного использования, в случае нагревания необходимо выключить гравер и дать ему остить.

Для обеспечения оптимальной работы необходимо периодически смазывать вал.

Не прикладывайте избыточную силу во время полировки, чистки и шлифовки.

Во время сверления металла всегда центруйте точку сверления, для избежания скольжения инструмента.

Убедитесь в том, что основание комплектующих и патрон цанги имеют максимальную площадь контакта.

Зарядка инструмента

Подключите адаптер к розетке. Подключите зарядное устройство к гравёру. Красный сигнал индикатора – идёт зарядка. Зеленый сигнал индикатора – зарядка окончена.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи. Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия. **ВНИМАНИЕ!** Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:
<https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

ДЕКО[®]

№ _____

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

м.п.

Гарант. ООО «Строймашсервис-Техно»

е-mail сервисного центра

9562465@mail.ru

Тел. +7 (495) 956-24-65

Штамп торговой
организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- 1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.
- 1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.
- 1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.
- 1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.
- 1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванной действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).
- 1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.
- 1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ:

- 2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортировочные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.
- 2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.
- 2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего горения, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:
 - отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.
 - наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревов двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.
 - применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.
 - любых изменений в конструкции изделия.
 - повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.
- 2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брата) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработка (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№

Дата приемки _____

Сервисный центр _____