

АЭРОЗОЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА DECORIX® • 210 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная силиконовая смазка DECORIX® предназначена для защиты от коррозии и смазывания различных механизмов, резиновых уплотнителей и молдингов, дверей багажника и капота, дверных замков и петель, а также для предотвращения примерзания, старения и растрескивания. Устраняет скрип и снижает трение, вытесняет влагу с металлических поверхностей, облегчает разъединение прижавшихся резьбовых соединений, оставляет защитную пленку против коррозии. Идеально подходит для смазки и консервации различных частей и механизмов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед началом работ баллон тщательно взболтать.
2. Нанести на обрабатываемую поверхность с небольшого расстояния и дать впитаться.
3. Для обработки труднодоступных мест используйте прилагаемую к баллону трубку.
4. Оптимальная температура проведения работ от +10°C до +25°C.
5. При необходимости повторить обработку.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на колпачке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Универсальная силиконовая смазка DECORIX® • 210 мл 0404-02 DA		



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Основа	Силиконовое масло, минеральные масла, органические растворители.
Плотность при 20°C, гр/см³	0,89–0,91
Пропеллент	Диметиловый эфир.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Силиконовое масло, сульфат бария, минеральные масла, органические растворители, диметиловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	210
Вес баллона брутто, гр	160
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Вес коробки, кг	4,05
Объём коробки, куб. м	0,0121
Размер коробки, мм:	
• высота	160
• ширина	226
• глубина	335

