




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Газонокосилка бензиновая

KATANA KL-51B PRO



Важная информация
Прочтите руководство перед использованием и сохраните его.



Содержание

Введение	2
Техника безопасности	3
Основные элементы	8
Сборка	9
Эксплуатация	11
Обслуживание и хранение	17
Гарантийные обязательства	24

Введение

Благодарим вас за приобретение нашей газонокосилки.

Мы надеемся, что вы будете с удовольствием пользоваться данным инструментом в течение многих лет.

Газонокосилка предназначена для скашивания травы и другой мягкой растительности на приусадебных и дачных садовых участках, однако ее не допускается использовать в общественных садах, парках, спортивных центрах или на обочинах дорог, а также в сельском и лесном хозяйстве.

Техника безопасности



ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой и эксплуатацией внимательно прочитайте нижеприведенные инструкции

Использование по назначению

Данная бензиновая газонокосилка предназначена для стрижки газонов в частных домашних хозяйствах и на садовых участках.

Устройство должно использоваться исключительно по назначению. Любое другое использование устройства считается неправильным.

Пользователь (не производитель) несет полную ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, полученные в результате эксплуатации устройства.

Обратите внимание на то, что данное устройство не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. В случае применения устройства в коммерческих, торговых, промышленных или аналогичных целях гарантия производителя будет аннулирована.

Предупреждающие символы

Символы, используемые в данном руководстве, предназначены для привлечения внимания к возможным рискам. Предупреждающие символы безопасности и их толкования должны быть поняты пользователем в полной мере. Предупреждающие символы сами по себе не предотвращают риски и не способны заменить надлежащие методы предотвращения несчастных случаев.

Предупреждающие символы на устройстве



Для снижения риска получения травм внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.



Не подпускайте посторонних людей в рабочую зону. Предметы, отбрасываемые газонокосилкой, могут ударить пользователя или других людей. Всегда следите за тем, чтобы другие люди и домашние животные находились на безопасном расстоянии от работающего устройства.



Остерегайтесь острого ножа — снимайте штекер свечи зажигания перед техническим обслуживанием.



Никогда не заправляйте устройство топливом при работающем двигателе.



Опасность травмирования. Не открывайте и не удаляйте защитные кожухи во время работы двигателя.



При эксплуатации устройства всегда используйте средства для защиты глаз и ушей.



Горячие поверхности могут обжечь пальцы или ладони.



Предупреждение! Выхлопные газы газонокосилки содержат токсичные вещества. Не запускайте двигатель в закрытых или плохо вентилируемых зонах.



Гарантированный уровень звуковой мощности



Устройство соответствует применимым евразийским нормам по результатам оценки соответствия.



Символ WEEE.

Отработанные электрические устройства не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться с привлечением специализированных предприятий. Уточните у местных органов власти или поставщика, где можно сдать устройство на переработку.

Обучение

1. Внимательно прочтите инструкции. Ознакомьтесь с органами управления и правилами надлежащего использования устройства.
2. Никогда не позволяйте детям или людям, не знакомым с данным руководством, использовать газонокосилку. Местные нормативы могут также ограничивать возраст пользователя.
3. Никогда не работайте газонокосилкой, если поблизости находятся другие люди (особенно дети) либо домашние животные.
4. Помните, что пользователь несет ответственность за несчастные случаи или ущерб, нанесенный другим людям или их имуществу.

Подготовка к работе

1. При скашивании травы всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Не работайте с газонокосилкой босиком или в открытых сандалиях.
2. Тщательно осмотрите участок, на котором будет использоваться устройство, и удалите все предметы, которые могут быть отброшены при его работе.
3. Предупреждение: бензин легко воспламеняется.
 - Храните топливо в канистрах, специально предназначенных для этой цели.
 - Заправляйте устройство только на открытом воздухе и не курите во время заправки.
 - Добавляйте топливо перед запуском двигателя. Никогда не снимайте крышку топливного бака и не доливайте бензин, когда двигатель работает или не остыл после остановки.
 - В случае разлива бензина не пытайтесь запустить двигатель. Уберите устройство с места разлива и не допускайте воспламенения паров бензина, пока они не рассеются.
 - Надежно закрывайте крышки топливного бака и канистры.
4. Заменяйте неисправные глушители.
5. Перед началом работы всегда осматривайте нож, крепежный болт ножа и весь режущий узел на предмет износа или повреждений. Заменяйте изношенные и поврежденные ножи и крепежные элементы полным комплектом, чтобы не нарушать балансировку.
6. При работе с устройствами, оснащенными несколькими лезвиями, будьте осторожны, поскольку вращение одного лезвия может вызвать вращение других лезвий.

Эксплуатация

1. Не запускайте двигатель в закрытом помещении, в котором возможно скопление опасного угарного газа.
2. Косите только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
3. По возможности избегайте работы на мокрой траве.
4. На склонах всегда находите твердую опору для ног.

5. Перемещайтесь только шагом, никогда не бегите при работе с устройством.
6. При работе с роторными газонокосилками на колесах косите вдоль поверхности склона, но не вверх или вниз.
7. Будьте особо осторожны при смене направления движения на склоне.
8. Не работайте на слишком крутых склонах.
9. Будьте особо осторожны при повороте косилки или движении ее к себе.
10. Остановите вращение ножа, если газонокосилка наклонена для транспортировки по участку без травы или при перемещении к скашиваемым зонам и обратно.
11. Никогда не работайте с газонокосилкой с неисправными защитными приспособлениями или снятыми защитными кожухами, например, без дефлектора и/или травосборника.
12. Не меняйте настройку регулятора оборотов двигателя и не превышайте допустимую частоту вращения.
13. Перед тем, как приступить к запуску двигателя, отключите муфту привода на колеса.
14. Запускайте двигатель, соблюдая осторожность и следуя инструкциям, также уделяйте внимание тому, чтобы ваши ноги находились на удалении от ножа.
15. Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя за исключением случаев, когда для запуска газонокосилка должна быть наклонена. В последнем случае не наклоняйте ее больше, чем необходимо, и поднимайте только ту часть, которая находится дальше от пользователя.
16. Не запускайте двигатель, находясь перед каналами выброса травы.
17. Не помещайте руки или ноги рядом или под вращающимися частями устройства. Каналы выброса травы должны быть всегда свободны.
18. Никогда не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку при работающем двигателе.
19. Остановите двигатель и отсоедините штекер свечи зажигания. При наличии ключа безопасности извлеките его и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановлены в следующих случаях:
 - при удалении засоров или прочистке желоба;
 - перед проверкой, очисткой или техническим обслуживанием;
 - после соударения с посторонним предметом. Проверьте газонокосилку на предмет повреждений и, при необходимости, выполните ремонт перед повторным включением и использованием газонокосилки;
 - в случае появления необычных вибраций (немедленно проверьте);
20. Остановите двигатель и отсоедините штекер свечи зажигания. При наличии ключа безопасности извлеките его и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановлены в следующих случаях:
 - каждый раз при оставлении газонокосилки без присмотра;
 - перед заправкой топливом.
21. При завершении работы, если двигатель оснащен клапаном отсечки,


заблокировать подачу топлива и дождаться, пока двигатель не остановится самостоятельно.

22. При использовании сидения перемещайтесь медленно.

Техническое обслуживание и хранение

1. Все гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты для обеспечения безопасности при работе устройства.
2. Запрещается хранить устройство с бензином в баке в помещении, в котором испарения могут достичь открытого огня, источника тепла или искр.
3. Перед тем как помещать устройство на хранение в любое закрытое помещение, дождитесь охлаждения двигателя.
4. С целью исключения возгорания поддерживайте двигатель, глушитель и место хранения бензина чистыми (не засоренными травой, листьями или излишним количеством смазочных материалов).
5. Периодически проверяйте травосборник на предмет износа или повреждения.
6. В целях обеспечения безопасности проводите замену изношенных или поврежденных частей.
7. При необходимости слива топлива из топливного бака проводите эту процедуру на открытом воздухе.

Основные элементы



1. Воздушный фильтр
2. Крышка топливного бака
3. Маслозаливная горловина / щуп

4. Рычаг центральной
регулировки высоты
скашивания
5. Барашковая гайка и
болт

Сборка



Примечание:
снимите и утилизируйте защитную пластиковую пленку,
закрывающую двигатель.



ВНИМАНИЕ!

- Неправильное складывание или раскладывание рукоятки может привести к повреждению кабелей, что снизит уровень безопасности при эксплуатации.
- Не защемляйте и не перегибайте кабели при складывании и раскладывании рукоятки.


Раскладывание рукоятки

1. Снимите барашковые гайки рукоятки с деки.



Примечание:
при сборке рукоятки проложите кабели по внешней стороне.

2. Переведите рукоятку в рабочее положение.
3. Затяните барашковые гайки, снятые на шаге 1. (рис. 1)



Сборка колес (см. рис. 2)

Необходимые детали: 2 передних колеса (7"), 2 задних колеса (11"), 4 шайбы и 4 гайки.

1. Наденьте шайбу на ось колеса, после чего наденьте колесо на ось.
2. Накрутите гайку на ось колеса до фиксации.
3. Наденьте колпак, постукивая по нему.
4. Повторите вышеописанную процедуру для сборки трех других колес.




рис. 2

Заливка масла в двигатель

Двигатель не заправлен маслом при поставке. Используйте моторное масло для двигателей с воздушным охлаждением SAE 30 (не входит в комплект поставки).

1. Извлеките щуп (рис. 3)




рис. 3

2. Медленно заливайте масло через заливную горловину, пока уровень не достигнет верха диапазона на щупе. Не переливайте. Максимум 0,4 л, тип: Моторное масло SAE 10w30 класса API SF или выше.

Эксплуатация

Заполнение топливного бака



ВНИМАНИЕ!

- Бензин чрезвычайно легко воспламеняется, а его пары взрывоопасны. Пожар или взрыв бензина может обжечь вас или других людей.
- Чтобы предотвратить воспламенение бензина от статического заряда, поставьте канистру и/или газонокосилку перед заправкой непосредственно на землю, а не в транспортное средство или на другой объект.
- Заправляйте бак на открытом воздухе при холодном двигателе; вытирайте разливы.
- Не курите во время работы с бензином, не допускайте возникновения огня или искр.
- Храните бензин в подходящей топливной таре, в недоступном для детей месте.

Заполните топливный бак свежим неэтилированным бензином на заправочной станции (рис. 4).




рис. 4

Проверка уровня масла в двигателе

Периодичность проверки: перед каждым использованием.

1. Извлеките щуп, протрите его начисто и снова полностью вставьте.
2. Снова извлеките щуп и проверьте уровень масла (рис. 5). Если уровень масла на щупе низкий, залейте масло через маслосазливную горловину до верхнего диапазона на щупе. Не переливайте масло. Максимальный объем: 0,45 л.
3. Установите щуп и затяните винт.




рис. 5

Регулировка высоты скашивания



ВНИМАНИЕ!

- Регулировка высоты скашивания может привести к контакту с движущимся ножом, что может стать причиной серьезной травмы.
- Остановите двигатель и подождите, пока все движущиеся части не остановятся.
- Не подставляйте пальцы под корпус при регулировке.


Не превышайте возможности по установке высоты. Некорректная настройка может привести к серьезным травмам или летальному исходу.



ВНИМАНИЕ!

Если двигатель работал, глушитель будет горячим и может обжечь вас или других людей. Держитесь в стороне от горячего глушителя.

Отрегулируйте высоту скашивания под предстоящую задачу. Отведите рычаг центральной регулировки высоты (1) и выберите необходимую высоту скашивания (2). Зафиксируйте рычаг в нужном положении.



Запуск двигателя

1. Нажмите на праймер три раза.




рис. 7

Запуск двигателя

2. Прижмите скобу к рукоятке (рис. 8).




рис. 8

3. Удерживая скобу, потяните ручку стартера, чтобы запустить косилку (рис. 9).




рис. 9



Примечание:

если косилка не запускается после нескольких попыток, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Выключение двигателя

Чтобы выключить двигатель, отпустите скобу (рис. 10)




рис. 10



Примечание:

при отпускании скобы двигатель и нож должны остановиться в течение 3 секунд. Если они не останавливаются должным образом, немедленно прекратите использование косилки и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Мульчирование скошенной травы

Данная косилка подходит для мульчирования.



ВНИМАНИЕ!

Изношенный травосборник может стать причиной выбрасывания мелких камней и другого мусора в направлении пользователя или в сторону посторонних лиц, тем самым приведя к серьезным травмам вплоть до летального исхода.



ВНИМАНИЕ!

- Нож очень острый. Контакт с ножом может привести к серьезным травмам.
- Прежде чем покинуть место проведения работ, выключите двигатель и дождитесь остановки всех движущихся частей.

Рекомендации по кошению

1. Очистите участок от палок, камней, проволоки, веток и другого мусора, который может задеть нож.
2. Избегайте ударов ножом по твердым предметам. Никогда не косите над какими-либо предметами.
3. Если косилка ударяется о какой-либо предмет или начинает вибрировать, немедленно остановите двигатель, отсоедините свечу зажигания и осмотрите устройство на предмет повреждений.
4. При необходимости замените нож на новый.

Срезание травы

1. За один раз срежьте только третью часть травяного полотна. Не косите траву ниже 4,5 см, если только трава не редкая или это не поздняя осень, когда рост травы замедляется.
2. При скашивании травы высотой более 15 см косите на самой большой высоте и двигайтесь медленнее. Затем установите рычаг центральной регулировки высоты на нужную высоту и пройдите снова. Если трава слишком высокая, косилке будет сложнее передвигаться, и она может застрять и может произойти пробуксовка двигателя.



ВНИМАНИЕ!

Мокрая трава или листья могут стать причиной серьезной травмы, если вы поскользнетесь и заденете лезвие ножа. Косите только в сухую погоду.

3. Чередуйте направление кошения. Это поможет распределить скошенную траву по газону для равномерного удобрения.
4. Если вид газона после стрижки неудовлетворителен, попробуйте сделать одно или несколько следующих действий.
 - Замените нож или заточите его.
 - Идите медленнее во время скашивания.
 - Увеличьте высоту стрижки на вашей газонокосилке.
 - Стригите траву чаще.
 - Срезайте ряды внахлест вместо того, чтобы срезать ряд максимальной ширины при каждом проходе.
 - Установите высоту среза на переднем колесе на одну ступень ниже, чем на задних колесах. Например, установите передние колеса на 5 см дюйма, а задние — на 6 см.

Работа в горной местности

Большинство небольших двигателей с карбюраторами рассчитаны на эффективную работу на высоте до 1500 метров над уровнем моря. С увеличением высоты воздух становится более разреженным, в нем содержится меньше кислорода. Это приводит к чрезмерному обогащению топливно-воздушной смеси, что может привести к снижению производительности, засорению свечей зажигания, затрудненному запуску и увеличению выбросов.

Компетентный мастер по ремонту малых двигателей может модифицировать карбюратор, установив различные жиклеры, предназначенные для работы на большой высоте. Если ваша газонокосилка эксплуатируется на высоте 1500 метров или выше, вам следует попросить дилера "перенастроить" карбюратор и откалибровать воздушно-топливную смесь для достижения максимальной производительности на той высоте, где она будет использоваться. Таким образом вы получите лучшие эксплуатационные характеристики, одновременно уменьшив избыточные выбросы, возникающие при слишком насыщенной воздушно-топливной смеси. Данную модификацию необходимо выполнить только один раз за весь срок службы косилки.

Помните, что любой двигатель, даже с правильно откалиброванными жиклерами карбюратора, будет снижать мощность примерно на 3,5% на каждые 300 метров увеличения высоты над уровнем моря, просто из-за разреженного воздуха. Но двигатель с правильно настроенным жиклером карбюратора всегда будет работать чище и эффективнее на большой высоте, чем аналогичный агрегат со стандартными жиклерами.

Обслуживание и хранение

Техническое обслуживание свечей зажигания

1. Когда двигатель остынет, отсоедините провод свечи зажигания.
2. Выверните свечу зажигания с помощью свечного ключа.
3. Очистите свечу зажигания проволочной щеткой (не входит в комплект поставки).
4. С помощью щупа установите зазор на 0,7-0,8 мм.
5. Осторожно установите свечу зажигания вручную, чтобы избежать неровного вкручивания.
6. После установки свечи зажигания затяните свечным ключом, чтобы сжать шайбу.




рис. 11

Периодическое техническое обслуживание



Примечание:

определите левую и правую стороны устройства в нормальном рабочем положении

Периодичность	Процедура
После первых 5 часов наработки	<ul style="list-style-type: none">• Замените моторное масло
Перед каждым использованием или ежедневно	<ul style="list-style-type: none">• Проверяйте уровень масла.• Убеждайтесь, что двигатель останавливается в течение 3 секунд после отпускания скобы.• Убирайте скошенную траву и грязь из-под косилки.
Каждые 50 часов	<ul style="list-style-type: none">• * Заменяйте воздушный фильтр.
Перед хранением	<ul style="list-style-type: none">• Опорожняйте топливный бак перед ремонтом в соответствии с инструкцией и перед ежегодным хранением
Ежегодно	<ul style="list-style-type: none">• Замените масло в двигателе.• Замените нож или заточите (делайте чаще, если кромка быстро тупится).



Примечание:

для получения информации о дополнительных процедурах технического обслуживания обращайтесь в уполномоченный сервисный центр.

Замена воздушного фильтра

Периодичность: каждые 50 часов наработки.

1. Разблокируйте защелку (1) и откройте отсек воздушного фильтра (2) (рис.12).




рис.12

2. Замените воздушный фильтр (рис. 13)




рис.13

3. Нажмите и зафиксируйте защелку отсека воздушного фильтра (рис. 14).




рис.14

Замена масла

Периодичность: после первых 5 часов наработки. Ежегодно.

Замените моторное масло после первых 5 часов наработки и в дальнейшем меняйте его ежегодно.

Перед заменой масла запустите двигатель на несколько минут. Теплое масло лучше течет и переносит больше загрязнений.

1. Выполните процедуры предварительного технического обслуживания.
См. раздел "Подготовка к техническому обслуживанию".
2. Извлеките щуп (рис. 15)




рис. 15

3. Положите косилку на бок, щупом вниз, чтобы слить отработанное масло через маслозаливную трубку (рис. 16).




рис. 16

4. Надежно установите щуп.
5. Утилизируйте отработанное масло надлежащим образом в местном центре утилизации..

Замена ножа

Периодичность: ежегодно



Примечание:

для правильной установки ножа понадобится динамометрический ключ. Если у вас нет динамометрического ключа или вам неудобно выполнять данную процедуру, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Осматривайте нож всякий раз, когда в косилке заканчивается топливо

Если нож поврежден или треснул, своевременно замените его. Если кромка ножа затупилась или поцарапана, заточите его или замените.



ВНИМАНИЕ!

Нож очень острый. Контакт с ножом может привести к серьезным травмам.

- Отсоедините провод свечи зажигания.
- При обслуживании ножа надевайте плотные перчатки.

7. Установите новый нож и крепеж, затяните болт по часовой стрелке (рис. 17).




рис. 17



Примечание:

расположите закругленные концы ножа так, чтобы они были направлены вверх, на деку косилки.

8. Используйте динамометрический ключ для затяжки болта крепления ножа (40-50 Нм).



Примечание:

момент затяжки болта крепления ножа очень важен. Используйте только подходящий инструмент!

Очистка газонокосилки

Интервал обслуживания: перед каждым использованием или ежедневно.



ВНИМАНИЕ!

- Газонокосилка может выбрасывать скошенный материал из-под корпуса.
- Носите защиту глаз.
- Правильно располагайтесь при работе (позади рукоятки)
- Не допускайте посторонних в рабочую зону.
- Не переворачивайте газонокосилку, иначе могут быть пролиты топливо или масло, создавая опасные условия для работы и вероятность возникновения неисправностей.

1. Во время работы двигателя на ровной, твердой поверхности полейте водой из шланга перед задним правым колесом (рис. 18). Вода попадет в зону работы ножа и очистит его от мусора.




рис. 18

2. Когда мусор перестанет отходить от ножа, выключите воду и переместите газонокосилку в сухое место.
3. Оставьте двигатель включенным на несколько минут, чтобы просушить корпус.

Хранение

Храните газонокосилку в прохладном, чистом и сухом месте.

Подготовка газонокосилки к хранению.



ВНИМАНИЕ!

- Пары бензина взрывоопасны.
- Не храните газонокосилку в закрытом пространстве рядом с открытым пламенем.
- Дайте двигателю остыть перед тем, как поставить газонокосилку на хранение.

4. Всегда добавляйте в топливо стабилизатор в соответствии с указаниями производителя стабилизатора топлива.
5. Выверните свечу зажигания и распылите в отверстие свечи зажигания легкий туман проникающего масла, например WD-40; затем потяните за трос стартера
6. Установите свечу и затяните с усилием 20 Нм.
7. Затяните все гайки, болты и винты.
8. Оставьте свечу отключенной.

Складывание рукоятки

Интервал обслуживания: перед каждым использованием или ежедневно.



ВНИМАНИЕ!

- При неправильном складывании или раскладывании рукоятки могут быть повреждены кабели, что приведет к небезопасной эксплуатации устройства.
- Не повреждайте кабели при складывании и раскладывании рукоятки.
- Если кабель поврежден, свяжитесь с официальным сервисным представителем.

1. Ослабьте винты рукоятки, пока не сможете ее свободно перемещать

Технические характеристики

Модель	KATANA KL-51B PRO
Тип привода	Несамородная
Тип двигателя	DV200
Рабочий объем двигателя	200 см ³
Макс. мощность двигателя	3,8 кВт
Частота вращения двигателя	2800 об/мин
Ширина скашивания	510 мм
Высота скашивания	25 - 75 см
Диаметр перед./зад. колеса	177/279 мм
Уровень звуковой мощности (L_{WA})	98 дБ (А)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

- 1.1. На реализуемые продавцом товары устанавливается гарантийный срок, в течение которого продавец (изготовитель) обязуется в случае обнаружения в товаре недостатка удовлетворить требования потребителя, установленные статьей 18 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».
- 1.2. Гарантия относится только к производственным дефектам или дефектам материала, узлам и агрегатам.
- 1.3. Гарантия на дополнительные узлы. Двигатели имеют отдельную гарантию, которую устанавливает производитель двигателя. Для получения данной гарантии – сохраните товарный чек или кассовый чек. В случае, если вы не предоставите документ, подтверждающий дату первоначальной покупки по требованию сервисного центра, началом гарантийного периода будет считаться дата производства.
- 1.4. Гарантия распространяется на изделия, которые используются потребителем (физическим лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 20 часов в месяц. Гарантийный срок на изделия, которые имеют профессиональное (более 20 часов в месяц), коммерческое использование или сдачу в прокат или аренду частным предпринимателем или юридическим лицом составляет 30 дней.
- 1.5. Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля производителя.
- 1.6. В соответствии с законом, на данное изделие изготовителем установлен срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Правила безопасности и эффективного использования изделия изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.
- 1.7. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, изготовитель или уполномоченная организация вправе отказать полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 482 ГК РФ)
- 1.8. Использование продукции потребителем признается акцептом условий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению и уточнению ответственности изготовителя (продавца) в отношении недостатков продукции (ст. 438 ГК РФ).
- 1.9. Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра. 1.10. Пункт 3 Перечня технически сложных товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем). Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 №08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, бензотриммеры, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы, генераторы (бензиновые и дизельные), мотопомпы, электронасосы, бензопилы и электропилы, мойки высокого давления, дизельные, электрические и газовые нагреватели, снегоочистители роторные, малогабаритные, машины для уборки снега.
- 1.11. Список авторизованных сервисных центров и официальных дилеров вы можете найти на сайте www.mobilk.ru
- 1.12. При утере гарантийного талона или руководства по эксплуатации на изделие - талон не возобновляется.
- 1.13. Срок службы продукции влияют условия, в которых она эксплуатируется, а также уход и техническое обслуживание, который она получает согласно инструкции по эксплуатации. Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца, сервисного центра) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.

2. Условия принятия товара на гарантийный ремонт

- 2.1. Гарантийный срок начинается с даты покупки первым розничным покупателем и длится в течении указанного выше гарантийного периода.
- 2.2. При предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, потребитель, должен предъявить гарантийный талон, а также оригиналы товарного или кассового чеков, выданных продавцом.
- 2.3. В случае не возможности предъявить гарантийный талон, товарный или кассовый чек гарантийный срок начинается с даты производства изделия.
- 2.4. Гарантия распространяется на изделия, которые используются только в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и с соблюдением правил и требований безопасности.
- 2.5. Продукция Мобил К требует особого ухода и обслуживания. Техническое обслуживание (ТО) таких изделий производится в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации. ТО должно производиться только специалистами авторизованных сервисных центров не менее 1 раза в течение 12 месяцев (плановое обслуживание), если иное не установлено в инструкции по эксплуатации. Произведенное ТО подтверждается отметкой сервисного центра в настоящем гарантийном талоне. В случае не выполнения или не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов изделия, покупатель полностью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из строя.

- 2.6. Изделие принимается в сервисный центр или к продавцу в ремонт или на проверку качества только в полной комплектации в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 2.7. Изделие принимается в сервисный центр только в чистом виде.
- 2.8. Продукция требует технического обслуживания и периодической замены частей и узлов. Гарантийные обязательства не относятся к ремонту, необходимость которого возникает в результате естественного износа продукции или ее отдельных частей (свечи зажигания, свечи накалывания, фильтры, тросы, шкивы, ремни и элементы крепления и натяжения, фрезы (ножи), шпильки, фиксаторы и иные детали, подверженные естественному износу) в процессе эксплуатации.
- 2.9. Покупатель самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку товара к месту проведения ремонта, указанного продавцом.
- 2.10. Гарантийный ремонт товара осуществляется в срок, не превышающий 45 календарных дней с момента приемки товара продавцом на гарантийный ремонт.

3. Гарантийные обязательства и срок не распространяются на

- 3.1. Продукцию и детали продукции, если внесены конструктивные изменения или модификации, влияющие на безопасность, производительность или долговечность.
- 3.2. Неисправности, дефекты и ремонтные работы, возникшие в результате:
 - 3.2.1. Использование не оригинальных запасных частей, материалов, аксессуаров, расходных материалов и нестандартного оригинального или не прошедшего проверку на совместимость навесного оборудования; Нарушения инструкций и рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации, в том числе в результате эксплуатации без надлежащего технического обслуживания;
 - 3.2.2. Внешних механических, термических, аварийных кислотных воздействий на продукцию, а также в результате нарушений условий транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и складирования;
 - 3.2.3. Заедание или поломкой деталей в следствие работы с недостаточным количеством смазочных материалов, а также использование несоответствующей марки масла;
 - 3.2.4. Подтекания карбюраторов, заклиниванием клапанов, засорением топливо-проводов или иными неисправностями, вызванные использованием старого (более 30 дней хранения) или загрязненного топлива (бензина, дизельного топлива и т.д.);
 - 3.2.5. Ремонта или регулировки не у официального авторизованного сервисного центра Мобил К присоединяемых деталей или узлов, муфт сцепления, трансмиссий, ремней, натяжных роликов, ручек сцепления, тросиков и т.п.
 - 3.2.6. Повреждения или износа деталей, вызванного попаданием абразива (грязи), из-за неправильной сборки, нерегулярным уходом и нарушением условий эксплуатации.
 - 3.2.7. Повреждения деталей из-за превышения допустимых оборотов, перегрева, блокировки травой, грязью, мусором, чрезмерной вибрации, вызванной плохим закреплением или неправильной сборкой.
 - 3.2.8. Использования продукта не по прямому назначению.
- 3.3. Комплектующие и составные части продукции, аксессуары.
- 3.4. Все пластиковые/пластмассовые детали, навесное оборудование и пр.
- 3.5. Детали подверженные естественному в процессе эксплуатации: свечи зажигания, свечи накалывания, фильтры, тросы, шкивы, ремни и элементы крепления и натяжения, фрезы (ножи), шпильки, фиксаторы и иные детали.
- 3.6. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, если изделие приобретено не у официальных дилеров компании МОБИЛ К, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским Законодательством.
- 3.7. Продукцию с удаленными, стертymi, нечитаемыми или измененными заводскими номерами.
- 3.8. Незначительные дефекты товара, не влияющие на его технические и функциональные характеристики.
- 3.9. Случаи возможной несовместимости товара с другим оборудованием, не входящим в комплект принадлежностей, поставляемых вместе с товаром, и приобретаемым покупателем отдельно, а также не распространяются на незначительные отклонения от заявленных технико-функциональных характеристик товара.
- 3.10. В случае если обнаруженная неисправность возникла вследствие пунктов 3.1-3.9, Покупатель обязан возместить Продавцу или Сервисному центру расходы на проверку качества или ремонт, а также связанные с этими действиями издержки на мойку, хранение и транспортировку товара.

Производитель: CHONGQING DAJIANG POWER EQUIPMENT CO.,LTD. АДРЕС: QINGGANG INDUSTRY ZONE, BISHAN DISTRICT, CHONGQING , CHINA. Сделано в Китае.

Поставщик/ Импортёр / Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО "Мобил К" Адрес: 215010, Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Поличня, ул. Новая. 8-(48135)-6-59-69. www.mobilk.ru

Номер партии: 122022. Срок службы: 5 лет. Дата изготовления 12.2022. Гарантия 2 года. Товар изготовлен в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза, от 18.10.2011 года №823 ТР ТЕ 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»

Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ

Для заметок

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

ООО "Мобил К"
215010, Смоленская область,
Гагаринский район, деревня Поличня,
улица Новая